

DIGITAL PANEL RECORDER

MANUAL NO.CORE1001BM-08

core1001-B-00-A デジタルパネルレコーダ 積算計タイプ





はじめに

このたび、デジタルパネルレコーダ 積算計タイプをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうござ います。

この取扱説明書では、デジタルパネルレコーダ 積算計タイプを使用する上で、必要な機能、性能、 使用方法などを記載しています。

本書をよくお読みになり、十分理解した上でご使用ください。また、いつでも本書を参照できる ように大切に保管してください。

<本書の内容について>

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。コピー、複製される場合は事前に当社にご連絡ください。
- 2. 本書の内容に関しては、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 3. 本書の内容に関しては、正確を期するため注意深く検査いたしましたが、書記、印刷または校正 の誤り(誤字、脱字、脱漏)がある可能性がありますので、疑わしい場合は当社にご確認ください。



よく読んでご理解ください

保証内容

- 保証期間 保証期間はご購入後またはご指定の場所に納入後1年といたします。
- 2. 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品 の修理対応を、無償で実施いたしますので分解しないでください。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- 1) 取扱説明書、仕様書に記載された以外の不適当な条件・環境・使用方法、または保管による故 障、損傷。
- 2)当社もしくは当社が委託した者以外による改造または修理に起因する故障、損傷。
- 3)消耗部品、消耗品および自然減耗部品の補充。
- 4)その他、装置に組み込んでの運送や火災・水害・地震など外部要因による故障、損傷。

保証範囲は上記1を上限とし、当社製品に起因するお客様での二次的損害(機会損失、逸失利益 等)およびいかなる損害も保証の対象外といたします。

適合用途の条件

- 1. 当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。
 - またお客様が当社商品を使用されるシステム、機械、装置への適合性を決めるため必要な手順 はすべてご自身でご確認ください。
 - これらお客様用途への当社商品の適合性について、当社は責任を負いません。
 - カタログに記載の設定例は参考例ですので、ご採用に際しては機器、装置の機能や安全性をご 確認ください。
- 2. 当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システムおよび当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されることを必ず事前にご確認 ください。
- 3. 当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害を生じることがないよう、使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってください。



警告表示の意味

本書は、デジタルパネルレコーダ 積算計タイプを安全にお使いいただくために、注意事項を次のような表示と図記号で示しています。ここで示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。表示と意味は次のとおりです。

以下の警告表示は本文の中で使用されているものです。



※物的損害とは建屋・設備に関わる拡大損害を示します。



安全にご使用いただくために

警告

- 1. 感電により死亡が万一の場合、起こる恐れがあります。通電中は決して端子に触れ ないでください。また使用中は端子カバーを必ず装着してください。
- 2. 正しい電源電圧でご使用ください。火災、感電、故障の原因になります。
- 3. 機械本体のカバーは絶対に外さないでください。内部には高温となる部品や高電圧の配線がされており、感電によるけがや事故となる可能性があります。

注意

- 軽度の感度、発火、機器の故障がまれに起こる恐れがあります。製品の中に金属、 導線または取り付け加工中の切粉など入れないようにしてください。
- 2. 爆発により、中程度・軽度の人身傷害や物的損害がまれに起こる恐れがあります。
 引火性、爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
- 3. 測定分類 II、IIIおよびIVの測定に本機器を使用した場合、意図しない動作により まれに中程度・軽度の人身傷害や物的損害が起こる恐れがあります。測定分類に 対応する機器の測定にお使いください。(IEC61010-1)
- 設定内容と計測対象の内容が異なる場合、意図しない動作によりまれに中程度・ 軽度の人身事故や物的損害がまれに起こる恐れがあります。本機器の各設定値は 計測対象に合わせて正しく設定してください。
- 5.本機器の故障により比較出力が出なくなると本機器へ接続されている設備、機器 等への物的損害がまれに起こる恐れがあります。本機器の故障時にも安全なよう に別系統で監視機器を取り付けるなど安全対策をおこなってください。
- ネジがゆるむとまれに発火が起こり中程度・軽度の人身傷害や物的損害がまれに 起こる恐れがあります。端子台ネジは 0.3±0.05N・m のトルクで確実に締めてく ださい。
- 7. 感電により中程度・軽度の人身損害がまれに起こる恐れがあります。分解したり、 修理・改造はしないでください。
- 8. 下記の環境では使用しないでください。
 - ・加熱機器からの輻射熱を直接受けるところ
 - ・水がかかるところ、被油のあるところ
 - ・直射日光が当たるところ
 - ・塵あい、腐食性ガス(特に硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
 - ・温度変化の激しいところ
 - ・氷結、結露の恐れのあるところ
 - ・振動、衝撃の影響の大きいところ

- 9. 定格を超える温度、湿度の場所、または結露のおきやすい場所での使用は、 避けてください。盤内に取り付ける場合は、本機器の周囲の温度が定格範 囲を超えないようにしてください。
- 10. 放熱を妨げないように本機器の換気口をふさがないでください。(放熱空間を十分に確保してください)本機器の発熱により内部温度が上昇すると寿命が短くなってしまいます。複数の機器を密着して取り付けたり、上下に並べて取り付けたりしないでください。このような取り付けを行う場合は、本機器へファンにより風を送るなど強制冷却をしてください。
- 11. 誘導ノイズを防止するために本体配線は、高電圧、大電流の動力線とは分離 して配線してください。また動力線との平行配線や同一配線を避けてください。 強い高周波を発生させる機器やサージを発生させる機器からはできるだけ離 して設置してください。

電源にノイズフィルタを使用する場合は、電圧と電流を確認した上で本機器 にできるだけ近い位置に取り付けてください。

- 12. 清掃には、水洗いや溶剤系の洗剤、シンナー類は使用しないでください。
- 13. 端子台・コネクタへの配線の際は、名称および極性確認して正しく配線して ください。
- 14. 電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内で使用してください。
- 15. 使用しない端子には何も接続しないでください。
- 16. 高度 2000m 以下で使用してください。
- 17. 作業者がすぐに電源を OFF できるように IEC60947-1 および IEC60947-3 の該当要求事項に適合したスイッチまたはサーキットブレーカを設置して、 適切に表示してください。
- 18. 配線は、耐熱仕様 70℃以上の電線を使用してください。
- 19. 漏電時の感電・故障防止のため PE 端子を接地してください。(IEC60446)
- 20. 本機器は、「class A」(工業環境製品)です。住宅環境でご利用されると 電波妨害の原因となる可能性がありますので電波妨害に対する適切な対策が 必要になります。
- 21. 過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2(IEC61010-1)

取扱説明書 改訂履歴

改訂	改定日	改訂ページと内容
CORE1001BM-01	2010/10/12	『データを記録する間隔を設定する』記載誤り修正
CORE1001BM-02	2015/07/28	『仕様 アラーム出力端子 最大負荷電圧』記載誤り修正
CORE1001BM-03	2016/12/28	『背面端子の使い方』記載修正
CORE1001BM-04	2017/05/29	『表示輝度の調整』追記
CORE1001BM-05	2018/03/20	『オプション品』誤記修正
CORE1001BM-06	2019/02/22	『計測値をアナログ出カに換算して出力する』など誤記修正
CORE1001BM-07	2019/05/07	『背面端子の使い方』パルス入力端子追記



梱包品の確認

デジタルパネルレコーダ 積算計タイプ(core1001-B-00-A)の梱包内容は、次のようになります。 すべて揃っているかどうか確認してください。

◆本体

デジタルパネルレコーダ





microSD カード









付属またはオプションのmicroSDカードは、フォーマットをしないでください。フォーマットによっては記録ができなくなる場合もあります。誤ってフォーマットをしてしまい記録できない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

- microSDカードは、付属品または弊社オプション品をご利用ください。弊社にて、それ以外のmicroSDカードを使用しての動作については保障できません。
- 付属品または弊社オプション品のmicroSDカードは、デジタルパネルレコーダの記録用として使用できることを検査しています。
- 弊社では、破損、紛失等のトラブルを想定し、予備として弊社オプション品のご購入を推奨しています。

取扱説明書(保証書含む)_ダイジェスト版



※ダイジェスト版は、本書内容を抜粋したものです。



弊社では、デジタルパネルレコーダに次のようなオプション品を別途用意しています。

RS232C通信ケーブル 【型式:OP1000-0001】



※RS232C通信ケーブル 全長1.5m

 RS232C通信ケーブルは、本体前面ジャックから外部通信を行うとき利用することができます。取扱方法 については、「2章 全面ジャックの使い方」を参照。

🗞 microSD**カード 【型式**:OP1000-0002】



梱包内容:
①取扱説明書
②保証書
③SDメモリーカード変換アダプタ



- microSDカードは、付属品または弊社オプション品をご利用ください。弊社にて、それ以外のmicroSDカードを使用しての動作については保障できません。
- 付属品または弊社オプション品のmicroSDカードは、デジタルパネルレコーダの記録用として使用できる ことを検査しています。
- 弊社では、破損、紛失等のトラブルを想定し、予備として弊社オプション品のご購入を推奨しています。







[※]AC電源ケーブル 全長2m



AC電源ケーブルは、本体背面端子のAC電源入力端子およびFG端子に接続し、AC電源を利用される場合に利用できます。用途以外でのAC電源ケーブルのご利用は行わないでください。



本書の構成

序文

ご使用になるためにあたってご注意していただきたい内容、改訂履歴とその内容、本書の見方などについて記載しています。

1 概要

本機器の主な機能と特徴についてまとめています。

2 準備

本機器をご使用になるにあたり必要な取り付けや配線について記載しています。

3 設定例

本機器を使用するときの設定例について記載しています。

4 機能と操作

本機器の機能を効果的に使用していただくために機能の説明と設定方法について記載しています。

- 5 トラブルシューティング 故障かなと思ったときのチェック方法と対処方法についてまとめています。
- 付録

仕様や設定リストなどを記載しています。

Microsoft、MSDOS、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 その他本書に記載する製品名は、一般に各開発メーカの商標または登録商標です。 なお本文中には ™ 及び ® マークは明記していません。



contents

	はじめに	2
	よく読んでご理解ください	2
	警告表示の意味	3
	安全にご使用いただくために	4
	梱包品の確認	6
	オプション品	8
	本書の見方	10
1	概要	13
	主な機能と特徴	14
	各部の名称と機能	16
	電源投入時の動作	17
	データ表示画面の見方	18
	ブロック図	20
2	準備	21
	取り付け	22
	背面端子の使い方	24
	内蔵時計の設定方法	28
	microSDカードの利用方法	30
	前面ジャックの使い方	31
3	設定例	32
	設定例1 電圧パルス入力の流量計を使用する。	33
4	機能と操作	39
	表示画面を切り替える	40

	キー操作を制限する	4
	パルス入力形式の切り替え方法	4
	パラメータ設定 遷移図	4
	接続する発振器に設定を合わせる	4
	表示する単位の選択をおこなう	4
	計測値の小数点位置を設定する	4
	瞬時流量計測のサンプリング時間の設定	5
	サンプルサイクル数の設定	5
	判定値を設定する	5
	計測値をアナログ出力に換算して出力する	5
	アナログ出力をダンピング設定する	6
	アナログ出力の4mA/20mA (1V/5V)調整	6
	出力パルスを選択する	6
	出力パルスの幅を設定する	6
	microSDカードにデータを記録する	6
	データを記録する間隔(サンプリング)を設定する	6
	外部トリガによる記録の開始と終了	7
	レベルトリガによる記録の開始	7
	カードのメモリ容量がオーバーしたら上書きして記録する	7
	時刻の設定をおこなう	8
	パラメータ設定ファイルの読み出しと書き込み	8
	設定したパラメータを出荷状態に戻す	8
	外部と通信をおこなうための設定	9
	表示輝度の調整	9
	キャリブレーション(校正)をおこなう	9
5	トラブルシューティング	90
	トラブル対応	9
	microSDカードのフォーマット方法	9
6	付録	90
•	通信コマンドー覧表	10
	パラメーター覧表	10
	仕様	10
	型式	10
	環境への取り組み	10





主な機能と特徴

積算計機能

メータ係数の設定

メータ係数を設定することで、 1L/Pの入力に対して係数をかけ ることができます。

換算係数の設定

換算係数を設定することで、1L/P の入力を目的の単位へ換算するこ とができます。

パルス重みの設定

入力パルスに対して出力するパル スの重み(比率)を設定できます。

表示単位

積算値(瞬時流量)に単位を選択 し、表示することでデータ表示が 分かりやすくなります。

瞬時流量小数点位置

瞬時流量表示の際の小数点位置を 設定できます。

積算値小数点位置

累積積算値およびリセット可能積 算値の表示の際の小数点位置を設 定できます。

サンプリング時間の設定

瞬時流量計測のサンプリング時間の上限を設定できます。 入力パルスの周期とサンプルサ イクル数の設定に適した設定が 必要です。

サンプルサイクル数の設定

瞬時流量が安定しないとき、サンプ リングの際のサンプル数を増やす ことで、応答速度が遅れますが計測 値を安定させることができます。

アラーム設定

計測値とアラーム設定値を比較 し、判定結果を出力できます。 またアラーム設定は、アラーム1 と2の2点があり、それぞれ個別に 設定できます。

出力信号切り替え

計測値をアナログ出力として出 力することができ、出力信号を 1-5V DCまたは4-20mA DCに切 り替えることができます。

ヒステリシスの設定

計測値が判定値付近でふらつくと 判定結果の出力がチャタリングし ます。このとき"Hysteresis"を調 整することによりチャタリングを 防止することができます。

トリミングの設定

計測値をアナログ出力信号に換算 し、出力するためスケーリング設定 と同様に換算式によりトリミング 処理する機能です。

判定出力の論理の設定

判定結果に対する外部出力端子か らの出力論理を変更することがで きます。

ダンピングの設定

アナログ出力のリップルが大きい ときアナログ出力の応答速度を遅 らすことでアナログ出力を安定さ せることができます。

4mA/20mAの調整

アナログ出力端子に電流計また は電圧計を接続し、読み値を入力 することでアナログ出力を調整 することができます。

システム機能

記録間隔の設定

計測値をmicroSDカードにCSV 形式で記録する間隔を設定する ことができます。

内蔵時計の設定

内蔵時計に西暦・月・日・時・分・ 秒を設定できます。

ボーレートの設定

外部通信を行うためにボーレー トを設定できます。

出力パルスの選択

入力されたパルスを出力すること ができ、出力を未補正パルス(パ ススルーまたは固定幅)、補正パル スから選択することができます。

外部トリガの設定

外部入力端子のTRG_INを使用し、 外部トリガ入力から記録の開始と 終了を行うことができます。

パラメータ設定のR/W

パラメータの設定をmicroSDカー ドに書き込みまたはmicroSDカー ドから読み込むことができます。

表示輝度の調整

VFDモジュールの表示輝度を調整 できます。

出力パルス幅の設定

補正パルスの出力時の、パルス幅を 設定することができます。

レベルトリガの設定

瞬時流量の値を使用し、設定した瞬時流量への到達により記録を開始することができます。

システムリセット

設定したパラメータを出荷状態に戻 すことができます。一旦、初期値に 戻すと復元しませんのでご注意くだ さい。

キャリブレーション

出荷時に正しく校正されているの で通常は、お客様での校正は不要と なっています。



🚸 暗闇でも計測値や時刻の表示が見やすい

デジタルパネルレコーダでは、工場や装置内部などに取り付けできるように暗闇でも見やすい蛍 光表示管を使用しています。



No	名称	機能
1	計測値	計測値を表示します。
2	判定用LED	チャンネルごとに判定値を比較し、比較結果をLED点灯します。
3	記録用LED	microSDカードへのアクセス中または、記録中のときLEDが点滅します。
4	MENU+-	パラメータ設定のとき設定項目をキャンセルするときに使用します。 メニュー操作のときに使用します。
5	►/ REC+-	パラメータ設定のとき設定項目の変更などに使用します。 データ表示状態でRECキーを押しながらENTキーを押すと記録を開始します。
6	▼/ STOP+-	パラメータ設定のとき設定項目の変更などに使用します。 記録状態でSTOPキーを押しながらENTキーを押すと記録を終了します。
7	ENT+-	パラメータ設定のとき設定項目を決定するときに使用します。 データ表示状態で表示を切り替えるときに使用します。
8	microSDカードスロット	microSDカードの挿入口です。
9	前面ジャック	外部通信するための前面ジャックです。
10	カバー	microSDカードスロットと前面ジャックを保護するカバーです。

※デジタルパネルレコーダでは、蛍光表示管による表示のため計測値や判定結果など多様な表示を 実現しています。



電源投入時から計測開始するまでのタイミングチャートを示します。



 *Alarm"および"Alarm OUT"の設定、動作については、4章の「判定値を設定する」、「判定出力の論理 を反転する」を参照してください。



•*

● 上図では、積算値を86421357Lと表示し、"Alarm"の判定結果は、PASS状態となっています。



デジタルパネルレコーダでは、蛍光表示管による表示のため計測値や判定結果以外にも多様な表 示をおこないます。

表示例は、次のようになります。

I. 計測値の表示する画面の表示例は、次のようになります。



No		表示	内容			
1	86	421357	累積積算値を表示しています。			
2		421357	リセット可能積算値を表示しています。			
3	3	5 6000 36000	瞬時流量を表示しています。			
4	·····		累積積算値をバーグラフで表示しています。			
5	••••••		瞬時流量をバーグラフで表示しています。			
6	L L⁄h	["] Unit Set"の設定 内容を表示	単位を表示しています。			

Ⅱ. "時刻とメモリ残容量表示"の表示例は、次のようになります。



2011/06	/27∞15:00:58
Memory	©Card Empty

No	表示	内容
7	時刻の表示	時刻を年月日時分秒で表示します。
8	メモリ残容量の表示	microSDカードのメモリ残容量をキロバイト(KB)単位で表 示します。 カード未挿入のときは"Card Empty"と表示します。
9	記録中であることを表示	microSDカードに記録中であることを示しています。

🔶 積算値

積算値は次の演算式によって求めます。

 積算値 = $\sum_{n=0}^{n} F \times H$ n
 入力パルス数(最大99999999)

 積算値 = $\sum_{n=0}^{n} F \times H$ F
 メータ係数

 H
 換算係数



- 累積積算値およびリセット可能積算値は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されること はありません。
- 累積積算値およびリセット可能積算値は、パラメータ設定にて設定した桁まで小数点以下の値が表示されます。
- 累積積算値は、最大値(99999999)まで到達するとゼロに戻ります。
- 累積積算値はリセット(ゼロに戻す)することはできません。積算値をリセットする場合は、リセット可能積算 値表示時に▼/STOPスイッチを押してください。

🔶 瞬時流量

流量パルス入力A回分の周期T[sec]を計測し、次の演算式により瞬時流量を求めます。

	F	メータ係数
瞬時流量(毎時) = 3600×F×H×A÷T	н	換算係数
瞬時流量(毎分) = 60×F×H×A÷T	А	サンプルサイクル数

T 測定時間

•*

- 瞬時流量(毎時)表示は、パラメータ設定にて設定した桁まで小数点以下の値が表示されます。
- 瞬時流量(毎分)表示は、小数点以下の桁が瞬時流量(毎時)表示の+2桁となります。
- 瞬時流量の計測サンプリング時間の上限値At[sec]内に、パルス入力が無かった場合、瞬時流量は0となります。
- 瞬時流量は、99999を超えた場合は、"99999"となります。



ブロック図







取り付け

▼外形寸法図

(単位mm)







▼パネル加工図



★ デジタルパネルレコーダをパネル加工取り付け穴に挿入します。



★ 取り付け金具をケース側面にはめ、パネルにあたるまでネジで締めて固定します。



● デジタルパネルレコーダを水平に取り付けてください。

- 板厚1~8mmのパネルに取り付けてください。
- 取付け金具ねじの適正締付トルク: 0.3±0.05N・m

🚸 設置場所を選ばない

デジタルパネルレコーダは、市販のデジタルパネルメータと同様に、DIN規格に対応しているの で簡単に取り付けることができます。





背面端子の使い方



端子台接続

端子台18以外は、圧着端子はM3.5用をご使用ください。 端子台18は、圧着端子はM4用をご使用ください。

🚸 パルス入力端子について

対応するパルス入力形式は、接点、オープンコレクタ、電圧パルス、電流パルスの4通り(5タイプ)となっており、上面のDIPスイッチを切り替えることで変更することができます。



※通気穴から精密ドライバーなどにて入力信号切替スイッチ設定可能

パルス入力形式	発振器形式	DIPスイッチ	発振器電源	入力インピーダンス
接点	PG20相当	1と4をON	13.5VDC	
オープンコレクタ	(N)P60A(E3)、 フローペット-EG	1のみON	13.5VDC	5kΩ
電圧パルス	PG30、(N)PG60A(F)	2のみON	13.5VDC	22kΩ
電流パルス	PA14、15、25 (N)PG60A(E)	3と5をON	24VDC	510kΩ
	PG30S	3のみON	13.5VDC	510kΩ



電圧パルス入力の場合





24V/2線式電流パルス入力の場合

入力信号切り替えスィッチの3と5をON



12V/2線式電流パルス入力の場合

入力信号切り替えスィッチの3のみON



オープンコレクタパルス入力の場合



入力信号切り替えスィッチの1のみON

🚸 アラーム出力について

アラーム出力は、計測値がアラーム設定値を超えた場合(または下回った場合)に前面の判定用 LEDを点灯させるとともに、外部にアラーム信号を出力します。

外部アラーム信号にはアラーム1とアラーム2の2点があり、それぞれ個別に上限・下限や接点出 力方向(N.OやN.C)をパラメータ設定により設定することができます。

端子台番号①②③④に比較判定結果が出力されます。負荷は仕様の範囲内のものを接続してくだ さい。



● アラーム出力端子への最大負荷電圧は400V、最大負荷電流は200mAとなっています。

🚸 アナログ出力端子について

アナログ出力は、パラメータ設定により1-5[V]、4-20[mA]出力のどちらかを選択することができます。

トリミング設定することで計測値に比例したアナログ出力1-5[V]または4-20[mA]を出力する ことができます。

またアナログ出力のリップルが大きい場合は、ダンピング設定を大きくすることでアナログ出力 が安定します。

端子台番号⑧⑨にトリミング設定によりスケーリングされた瞬時流量値がアナログ出力として出 力されます。



アナログ出力端子への最大負荷抵抗は、600Ωとなっています。

🚸 外部トリガ入力について

トリガ入力は、積算値と瞬時流量値をmicroSDカードに記録を開始する(または終了する)トリ ガ信号として利用することができます。

外部トリガ信号には、エッジとスタートがあり、外部トリガ入力信号のエッジにより記録の開始・ 終了をする機能と外部トリガ信号が入力されている間、記録をおこなう機能をパラメータ設定によ り選択することができます。

端子台番号⑥⑦に外部トリガ信号を入力してください。





● 外部トリガ入力のパルス幅は30ms以上としてください。

🚸 パルス出力端子について

流量に比例したパルスを出力することができます。

- ① 補正パルス…………積算値を流量表示の単位に換算してパルスを出力します。
- ② 補正パルス(入力同期) ………入力パルスに同期したパルスを出力します。
- ③ 補正パルス (パルス幅固定) …パルス幅170 µ s のパルスを入力パルスに同期して出力し ます。

パルス出力の種類の切り替えや補正パルスの換算などは、パラメータ設定でおこないます。 ★パルスが重ならないように流量範囲に適したパルス幅に設定してください。

端子台番号13回に補正パルスまたは未補正パルスが出力されます。

負荷は仕様の範囲内のものを接続してください。





●ご購入されてはじめて電源を投入するとRTCエラーが発生し、データ表示画面が1秒間隔で点滅する場合 があります。そのときは、充電池の充電および時刻の設定をおこなってください。

デジタルパネルレコーダでは、約3ヶ月間使用しないと内蔵の充電池が放電するため内蔵時計の 設定が初期化されることがあります。

このときRTCエラーが発生し、データ表示画面が1秒間隔で点滅するエラー表示となりますので、 次の手順で充電池の充電および時刻の設定をおこなってください。

I. 充電池の充電方法

デジタルパネルレコーダの端子台番号⑮⑯間にAC100Vを供給します。



デジタルパネルレコーダに電源を供給した状態で48時間以上放置してください。

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 硝	寉認モードで	▶/ REC スイッチを押し、	システム設定のアイコン	9 を選択します。
------	--------	-----------------	-------------	------------------

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"System Time"を 選択します。

▶/RECスイッチを押すとシステム設定"System Time"の詳細設定に入ります。MENUスイッチ を押すと確認モードに戻ります。



Ⅲ. "System Time" の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"System Time"の設定が登録され、"Parameter Set"に切り替わります。MENUスイッチを押すと設定はキャンセルされます。

System Time 2011/06/24 14:57:11



時刻設定は、必ずおこなってください。カードへの記録時間など正常にご利用いただけないのでご注意ください。



デジタルパネルレコーダでは、計測値をmicroSDカードにCSV形式で記録することができます。 挿入方法は、microSDカードは表面を上にして挿入してください。





付属またはオプションのmicroSDカードは、フォーマットをしないでください。フォーマットによっては記録ができなくなる場合もあります。誤ってフォーマットをしてしまい記録できない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

- microSDカードは、付属品または弊社オプション品をご利用ください。弊社にて、それ以外のmicroSDカードを使用しての動作については保障できません。
- ◆ 付属品または弊社オプション品のmicroSDカードは、デジタルパネルレコーダの記録用として使用できる ことを検査しています。



前面ジャックから外部通信を行うときは、専用通信ケーブルをご利用ください。正面のカバーを 開きますと前面ジャックがありますので専用通信ケーブルのプラグを奥まで差し込んでください。





前面ジャックに専用通信ケーブルのプラグを奥まで差し込んでください。奥まで差し込むと半嵌合を防止するロックがかかります。ロックがかかるまでプラグを差し込まないと正常に通信を行うことができませんのでご注意ください。





積算計タイプでは、流量計の変換器からの出力信号を受信し、積算流量や瞬時流量の単位を換 算し表示・記録することができます。また流量に比例したパルスを出力することができるので、 積算値を流量表示の単位に換算してパルスを出力します。

設定例では、積算値の算出に必要なメータ係数と換算係数や補正パルス出力の設定について説 明しています。

またアラーム機能により判定値を設定し、判定結果の出力をLEDで表示することで現在の状態を より分かりやすくなります。

I. 設定条件

▼表示の単位は、「L」とします。

▼流量計からは電圧パルス入力とし、メータ係数F=0.6、換算係数H=1.0、パルスの重みPu=1.0 とし、補正パルスを出力します。

▼瞬時流量の表示が「上限」「下限」の2段階に分けて判定結果を出力します。 判定結果は、900[L/h]以上を上限とし100[L/h]以下を下限とします。

▼microSDカードへの記録間隔を1secとして、Endlessモードにより記録をおこないます。



積算値表示



瞬時流量のアラーム設定

Ⅱ. 設定項目

関連する設定項目は、次のようになります。ただし、設定を変更するパラメータ以外の内容は、 初期値とします。

設定項	頁目	パラメータ 詳細区分	設定値	参照見出し	
	メータ係数	F	0.6000E0		
基本パラメータ	換算係数	換算係数 H		「接続する発振器に 設定を合わせる」	
	パルス重み	Pu	1.00E0		
	単位の設定	Unit Set	Ра	「表示する単位の選 択をおこなう」	
		Alarm1	3000		
	アラーム1の設定	Alarm1 Hysteresis	10		
	Alarm1 Statu		上限アラーム N.O	「判定値を設定する」	
アラーム設定	アラーム2の設定	Alarm2	100		
		Alarm2 Hysteresis	10		
		Alarm2 Status	下限アラーム N.O		
パルス/アナログ 出力パルス設定 出力		Output Pulse	Correction	「出力パルスを設定 する」	
	記録間隔の設定	Sampling	1sec	「データを記録する間 隔を設定する」	
システム設定	記録モードの設定	REC Mode	Endless	「カードのメモリ容量 がオーバーしたら上 書きして記録する」	

表 設定例1



● パラメータの初期値については、付録「パラメータリスト」を参照してください。



I. 配線を確認して、電源を投入します。(電源の極性には注意してください。)

配線図(参考例)





ピン配列

Ⅱ. パラメータの設定変更をします。

「表 設定例1」の通りに各パラメータを設定していきます。「メータ係数」の設定手順を次 に示します。

パラメータを設定するためには、データ表示画面でMENUスイッチを押し、確認モードに入ります。確認モードでは▶/ RECスイッチを押すことで確認モードのアイコンが遷移します。

例:下図では 年間 を選択している状態となります。

1 O	2 O	REC O		
F	ILM IET	BRSE Set	TEST ,	

ENTスイッチを押すとパラメータ設定モードに入ります。

1 O	2 O	REC O	
F			
		1.0000-2	
	STOP		
"F"(メータ係数)の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。



ENTスイッチを押すと"F"(メータ係数)の設定は登録され、"H"(換算係数)に切り替わります。

このような手順で確認モードを変更しパラメータ設定モードにて各パラメータの設定を変更してい きます。

Ⅲ. データ表示画面に戻り、記録を開始します。

パラメータ設定モードでMENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。さらに確認モードで MENUスイッチを押すと計測モードに戻り、データ表示画面となります。

データ表示状態でRECキーを押しながらENTキーを押すと記録を開始します。



★カードへのアクセス中または記録中は、記録用LEDが点滅します。

カードへのアクセス中または記録中は、カードを抜かないでください。

故障など不具合の原因となります。カードを抜く場合は、記録用LEDが 消灯しているときに行ってください。

★カードが挿入されていない、またはカードを認識できていないときは、記録を開始することがで きませんのでご注意ください。

★記録中に供給電源が遮断されると正常に記録終了の処理が実行されず、このままでは記録データ のファイルを開くことがきません。

記録中に供給電源が遮断されたときのファイルの復元は、記録をしていたカードを挿入した状態 で電源を再投入すると自動的にファイルが復元され、その後、記録を再開します。

★カードを抜いた状態でデジタルパネルレコーダの電源を再投入すると復元は無効となります。 電源遮断時と異なるカードの挿入は、行わないでください。

電源遮断時と異なるカードを挿入し、デジタルパネルレコーダの電源を再投入すると復元は無効 となります。

電源遮断時と異なるカードを挿入し、電源を再投入するとカードのファイル情報が破損しますの でご注意ください。



この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。
 記録の開始方法についての詳細は、「microSDカードにデータを記録する」を参照してください。





表示画面を切り替える

🚸 データ表示画面

積算計では、計測モードにおいて ENT スイッチを押すと、瞬時流量の表示が切り替わります。 ▶/ RECスイッチを押すと瞬時流量の毎時表示から毎分表示に切り替わります。

表示値は、蛍光表示管に計測値を20回/秒のタイミングで表示する値



データ表示画面は、①累積積算表示→②累積積算&リセット可能積算表示→③累積積算バー表示 →④累積積算&瞬時流量表示→⑤瞬時流量表示→⑥瞬時流量バー表示→⑦時刻とメモリ残容量表示 の7つの画面から構成されたおり、ENTキーを押すと画面が切り替わります。



時刻の設定については、「時刻の設定をおこなう」を参照してください。
 データ表示画面の表示は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。
 再起動後、電源供給が遮断されたときの画面を表示します。



キー操作を制限する

キー操作によるパラメータの変更を制限するために"Protect"があります。"Protect"は、データ 表示画面における不用意なキー操作を防止するために設定します。

"Protect ON"状態では、▶/ RECスイッチによる瞬時流量の毎時・毎分表示の切り替えとENTス イッチによる瞬時流量の表示切り替えが可能になります。パラメータの設定や記録に関する設定を 行うことはできません。

★ "Protect ON"状態にしていると不用意な操作で記録を中断することもありません。

Protect実行中に記録開始やパラメータ変更などの操作をすると次のような画面が表示されます。



この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。
 "Protect"は、計測モードにて解除後、スイッチ操作がなければ5秒後または確認モードを抜けると自動的に有効になります。

I. "Protect"の実行は、データ表示状態で MENU キーを押しながら ENT キーを押します。

"Protect ON"と1秒間表示され"Protect"が実行中となります。



Ⅱ. "Protect"の解除は、"Protect"実行と同様に MENU キーを押しながら ENT キーを押します。

"Protect OFF"と1秒間表示され"Protect"が解除となります



*

Protectの実行/解除は、データ表示画面上にて設定できます。それ以外のパラメータ設定画面などでは、Protectの実行/解除はできません。



パルス入力形式の切り替え方法

対応するパルス入力形式は、接点、オープンコレクタ、電圧パルス、電流パルスの4通り(5タイプ)となっており、上面のDIPスイッチを切り替えることで変更することができます。



パルス入力形式	発振器形式	DIPスイッチ	発振器電源	入力インピーダンス
接点	PG20相当	1と4をON	13.5VDC	
オープンコレクタ	(N)P60A(E3)、 フローペット-EG	1のみON	13.5VDC	5kΩ
電圧パルス	PG30、(N)PG60A(F)	2のみON	13.5VDC	22kΩ
電流パルス	PA14、15、25 (N)PG60A(E)	3と5をON	24VDC	510kΩ
	PG30S	3のみON	13.5VDC	510kΩ





電圧パルス入力の場合

入力信号切り替えスィッチの2のみON





12V/2線式電流パルス入力の場合

入力信号切り替えスィッチの3のみON



オープンコレクタパルス入力の場合

入力信号切り替えスィッチの1のみON





 センサへの電源供給は、24VDC(±10%) 50mA、過電流保護付き 13.5VDC(±10%) 50mA、過電流保護付き となっています。



パラメータ設定 遷移図







接続する発振器に設定を合わせる

通常1L/Pの入力カウントに対して、"F"(メータ係数)および"H"(換算係数)により補正し、接続する 発振器と計測する流体に合わせた計測がおこなえます。また、入力パルスに対する出力パルスの重 みが設定できます。

パラメータ	初期値	設定範囲
F	1.0000×10^{-2}	$0.9999 \times 10^{-9} \sim 9.9999 \times 10^{7}$
Н	1.0000×10^{0}	$0.9999 \times 10^{-9} \sim 9.9999 \times 10^{7}$
Pu	1.00×10^{0}	$0.99 \times 10^{-9} \sim 9.99 \times 10^{7}$

メータ係数、換算係数、パルス重みには以下の式で示す関係があります。

$$\frac{F \times H}{2} \le Pu \le F \times H \times 1000000$$

それぞれの設定において入力した値が設定範囲内にあっても、この条件を外れていた場合設定が受け付けられないので注意してください。

パルス重みの設定値が、メータ係数と換算係数をかけた値の1/2以上となる関係としてください
 パルス重みの設定値が、メータ係数と換算係数をかけた値の10,000倍以下となる関係としてください。

🚸 パラメータの設定手順

メータ係数、換算係数とパルス重みを設定します。

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

```
I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、基本パラメータ設定のアイコン
す。
```

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定する基本パラメータ"F"(メータ係数)
 を選択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "F"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"F"の設定が登録され、"H"(換算係数)に切り替わります。

メータ係数の初期値 1.0000×10⁻²[L/P]では、次のような設定になります。

. 1.0000-2

メータ係数が9.9180[mL/P]のとき、流量表示の単位を[L]に変更する場合は、メータ係数を 9.9180[mL/P]=9.9180×10⁻³[L/P]となり、次のように設定します。



IV. "H"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"H"の設定が登録され、"Pu"(パルス重み)に切り替わります。

換算係数の初期値 1.0000×10⁰[Δ /P]では、次のような設定になります。

lΗ 1.0000E0

1L当たり1.5kgにて、流量をkgに換算する場合は、換算係数を1.5000×10⁰=1.5000[kg/L]となり、次のように設定します。

Η 1.5000E0

V. "Pu"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Pu"の設定が登録され、"Uni tSet"に切り替わります。

パルス重みの初期値 $1.00 \times 10^{0} [\Delta/P]$ では、次のような設定になります。

lΡu 1.00E0

補正パルスの重みを1[L/P]から10[L/P]に変更する場合は、1.00×10¹=10.00[L/P]となり、次のように設定します。

IΡu 1.00E:



■この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



表示する単位の選択をおこなう

積算値(瞬時流量)の単位を設定し、表示することでデータ表示が分かりやすくなります。この 設定は、記録中は設定の変更はできませんのでご注意ください。

パラメータ	初期値	設定範囲
Unit Set	L	L、m ³ 、t、kg、g、単位なし

表示単位は、瞬時流量(毎時)、(毎分)共通となります。毎時および毎分の設定を行う必要は ありません。

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、基本パラメータ設定のアイコン === を選択しま す。

確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定する基本パラメータ"Unit Set"を選 択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Unit Set"で ▼スイッチを押すと表示単位を変更することができます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Unit Set"の設定が登録され、"bP"に切り替わります



★ "Unit Set"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。上記設定画面では"Unit Set"は、"L"に設定されています。



● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



計測値の小数点位置を設定する

補正パルス出力の重みを設定します。

パラメータ	初期値	設定範囲
Вр	小数点なし	小数点なし~小数点以下2桁
SP	小数点なし	小数点なし~小数点以下3桁

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、基本パラメータ設定のアイコン 📰 を選択しま す。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定する基本パラメータ"Bp"(瞬時流量 小数点位置)を選択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Bp"で ▶スイッチを押すと瞬時流量小数点位置を変更することができます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Bp"の設定が登録され、"SP"に切り替わります。



Ⅳ. "SP"で ▶スイッチを押すと積算値小数点位置を変更することができます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"SP"の設定が登録され、"At"(サンプリング時間)に切り替わります。





● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



瞬時流量計測のサンプリング時間の設定

瞬時流量の計測サンプリング時間の上限を設定します。サンプリング時間Atの間、流量パルス入力が検出されなかった場合は、瞬時流量を0と表示します。

パラメータ	初期値	設定範囲
At	005[sec]	001~999[sec]

■この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、基本パラメータ設定のアイコン ## を選択します。

確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定する基本パラメータ"At"を選択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "At"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"At"の設定が登録され、"A"(サンプルサイクル数)に切り 替わります。

|At 007[sec]

★ " At"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。上記設定画面では"At"は、"007"[sec]に設定されています。



この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



瞬時流量の値のバラつきが大きい場合は、サンプルサイクル数の設定値を大きくすることでバラ つきを緩和することができます。瞬時流量は、流量パルス入力A個分の時間を計測することにより 算出されるためサンプルサイクル数Aを大きくすることで瞬時流量のバラつきを緩和できます。

パラメータ	初期値	設定範囲
А	004	001~999



● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。



確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定する基本パラメータ"A"を選択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "A"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"A"の設定が登録され、確認モードに切り替わります。

ļĤ 015

★ " A"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。上記設定画面では"A"は、"015"に設定されています。

■ この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



判定値を設定する

計測値と比較する判定値"Alarm1"と"Alarm2"を設定します。

計測値が判定値を超えた場合、または下回った場合に前面LEDを点灯させるとともに、外部アラ ーム信号を出力することができます。

外部アラーム信号にはアラーム1と2の2つがあり、それぞれ個別に設定できます。

計測値が判定値付近でふらつくと判定結果の出力がチャタリングします。このとき"Alarm1 Hysteresis"と"Alarm2 Hysteresis"を調整することによりチャタリングを防止することができます。



また、"Alarm1 Status"と"Alarm2 Status"により判定結果に対する外部出力端子からの出力論 理を変更することができます。



本書では判定値とは、パラメータ"Alarm1"または" Alarm2"によって設定され、計測値と比較するための値と定義しています。

1) アラーム1の設定パラメータ

パラメータ	初期値	設定範囲
Alarm1	0	0~99999
Alarm1 Hysteresis	0	0~9999
Alarm1 Status	下限アラーム N.O	[0]下限アラーム N.O [1]下限アラーム N.C [2]上限アラーム N.O [3]上限アラーム N.C

2) アラーム2の設定パラメータ

,		
パラメータ	初期値	設定範囲
Alarm2	0	0~99999
Alarm2 Hysteresis	0	0~9999
Alarm2 Status	上限アラーム N.O	[0]下限アラーム N.O [1]下限アラーム N.C [2]上限アラーム N.O [3]上限アラーム N.C [4]トリガ出力 N.O [5]トリガ出力 N.C

● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。

Alarm2 Status設定では、アラーム出力端子をトリガ出力端子に変更可能です。その際、上記設定画面に
 に▲Tまたは▼Tと画面に表示されます。

轸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、アラーム設定のアイコン 🔐 を選択します。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。

RNR	RLM	BRSE
<u> DUT</u>	<u>, set</u>	

II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアラーム設定"Alarm1"を選択しま す。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Alarm1"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと "Alarm1" の設定が登録され、 "Alarm1 Hysteresis" に切り替わります。



★ "Alarm1"と"Alarm2"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。

IV. "Alarm1 Hysteresis"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと "Alarm1 Hysteresis" の設定が登録され、 "Alarm1 Status" に切り替わります。



★ "Alarm1 Hysteresis"と"Alarm2 Hysteresis"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。

V. "Alarm1 Status"の項目を▶スイッチで設定を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Alarm1 Status"の設定が登録され、"Alarm2"に切り替わります。

Alarmi Status Alarm: • Out:N.C

"Alarm1 Status"では、アラーム1の出力ステータスを設定することができます。

項目	設定	状態
上限アラームまたは、	「▲」設定時	上限アラーム
下限アラームの選択	「▼」設定時	下限アラーム
77. / 叶云县如山土石北华	「N.O」設定時	アラーム検出時、出力端子の接点は閉
アラーム時の外部出力の状態	「N.C」設定時	アラーム検出時、出力端子の接点は開

★ "Alarm1Status"と"Alarm2 Status"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますの で、設定値を確認することができます。

VI. "Alarm2"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENT スイッチを押すと"Alarm2"の設定が登録され、"Alarm2 Hysteresis"に 切り替わります。



★ "Alarm1"と"Alarm2"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。

IV. "Alarm2 Hysteresis"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENT スイッチを押すと"Alarm2 Hysteresis"の設定が登録され、"Alarm2 Status"に切り替わります。



★ "Alarm1 Hysteresis"と"Alarm2 Hysteresis"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますので、設定値を確認することができます。

W. "Alarm2 Status"の項目を▶スイッチで設定を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENT スイッチを押すと"Alarm2 Status"の設定が登録され、確認モードに切り替わります。

Alarm1 Status Alarm:+ Out:N.O

"Alarm2 Status"では、アラーム2の出力ステータスを設定することができます。

項目	設定	状態
	「▲」設定時	上限アラーム
上限アラームまたは、下限アラーム	「▼」設定時	下限アラーム
またはトリガ出力の選択	「TRG OUT」設定時	記録状態のときにALARM2 OUT端子をトリガ
	「▲Tまたは▼T」	出力として使用する。
フラーノはの対象出もの性能	「N.O」設定時	アラーム検出時、出力端子の接点は閉
アラーム時の外部出力の状態	「N.C」設定時	アラーム検出時、出力端子の接点は開

- ★ "Alarm1Status"と"Alarm2 Status"では、まず始めに現在、設定されている値が表示されますの で、設定値を確認することができます。
- ★ ▲Tと▼Tの設定の違いは、特に区別はありません。アラーム2出力がトリガ出力に変更されてている とき「T」と表示されます。





計測値をアナログ出力に換算して出力する

瞬時流量をアナログ出力として出力することができ、出力信号を1-5VDCまたは4-20mADCに切り替えることができます。

パラメータ	初期値	設定範囲
Analog Out Select	1-5[V]	[1]1-5[V] [2]4-20[mA]

アナログ出力の概念は、瞬時流量値の最大値・最小値に対してそれぞれアナログ出力値を対応さ せます。この設定は、記録中は設定の変更はできませんのでご注意ください。

1) "Analog Out Select"を"1-5[V]"に設定した場合

パラメータ	初期値	設定範囲
Base Ana Out X1	1.000[V]	-
Base Ana Out Y1	00000	0~99999
Span Ana Out X2	5.000[V]	-
Span Ana Out Y2	03600	0~99999

2) "Analog Out Select"を"4-20[mA]"に設定した場合

パラメータ	初期値	設定範囲
Base Ana Out X1	4.000[mA]	-
Base Ana Out Y1	00000	0~99999
Span Ana Out X2	20.000[mA]	-
Span Ana Out Y2	03600	0~99999

アナログ出力のトリミング設定は次の通りです。

$\mathcal{Y}_{o} =$	$y_2 - y_1$	$\mathbf{v}_{a} \perp$	$\boldsymbol{x}_2 \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{x}_1 \boldsymbol{y}_2$
	$x_2 - x_1$	$\boldsymbol{\lambda}_0$	$x_2 - x_1$

Base Ana Out X1:瞬時流量がBase Ana Out Y1となるときのアナログ出力値 Base Ana Out Y1:アナログ出力値がBase Ana Out X1となるときの瞬時流量 Span Ana Out X2:瞬時流量がSpan Ana Out Y2となるときのアナログ出力値 Span Ana Out Y2:アナログ出力値がSpan Ana Out X2となるときの瞬時流量

X0:瞬時流量計測のサンプリングごとのアナログ出力値 Y0:アナログ出力値に対応する瞬時流量



▶単位の変更は、「表示する単位の選択をおこなう」を参照してください。



★トリミング換算式で分母 X2-X1=0 のとき、設定した値が不適切なため受け付けません。再度、適切な 値を設定してください。ENT キーを押しても設定画面を抜けません。

例. 流量値が0~999[L/h]の範囲で、それに対する アナログ出力信号が4-20mAの範囲とした 場合、次のような関係となります。





パラメータ	アナログ出力	パラメータ	瞬時流量
Base Ana Out X1	4.000[mA]	Base Ana Out Y1	0000
Span Ana Out X2	20.000[mA]	Span Ana Out Y2	00999

設定画面の見方



"Base Ana Out X1"、 "Base Ana Out Y1"は左図のよう になります。

①Base Ana Out X1 (アナログ出力X1)②Base Ana Out Y1 (瞬時流量Y1)



"Span Ana Out X2"、 "Span Ana Out Y2"は左図のよう になります。

①Base Ana Out X2 (アナログ出力X2)
 ②Base Ana Out Y2 (瞬時流量Y2)



● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。

🚸 パラメータの設定手順

トリミング設定により物理値をアナログ出力信号に換算し、出力することができます。電流/電 圧出力切り替え"Analog Out Select"の設定が反映されます。

"Analog Out Select"で4-20mAが設定されている場合は、トリミング設定においても電流値の設定となります。

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、アナログ出力のアイコン **正** を選択します。

確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアナログ出力設定"Analog Out Select"を選択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

 Ⅲ. "Analog Out Select"で▼スイッチを押し、アナログ出力を電流出力または電圧出力に設 定します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Analog Out Select"の設定が登録され、"Trimming Base Ana Out"に切り替わります。



IV. "Trimming Base AnaOut"の設定では、"Base AnaOut Y1"の桁を▶スイッチで値を▼ス イッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Trimming Base Ana Out"の設定が登録され、 "Trimming Span Ana Out"に切り替わります。



IV. "Trimming Span AnaOut"の設定では、"Span AnaOut Y2"の桁を▶スイッチで値を▼ スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Trimming Span AnaOut"の設定が登録され、"Damping" に切り替わります。





■この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



アナログ出力をダンピング設定する

ダンピング設定では、アナログ出力のリップルが大きい場合にダンピング設定を大きくすること でアナログ出力が安定します。

パラメータ	初期値	設定範囲
Damping	2.5	0~99.9[sec]

🚸 パラメータの設定手順

ダンピング設定では、アナログ出力のリップルが大きい場合にダンピング設定を大きくすること でアナログ出力が安定します。

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

Ι.	確認モードで	▶/ REC スイッチを押し、	アナログ出力のアイコン	を選択します。
----	--------	-----------------	-------------	---------

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



 Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアナログ出力設定"Damping"を 選択します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Damping"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Damping"の設定が登録され、"4mA Set"に切り替わります。





● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



アナログ出力の4mA/20mA (1V/5V)調整

アナログ出力の調整をおこなうことができます。電流/電圧出力切り替え"Analog Out Select"の設定が反映されます。

"Analog Out Select"で4-20mAが設定されている場合は、調整においても電流値の設定となります。

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、アナログ出力のアイコン **W** を選択します。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアナログ出力設定**"4mA Set"**を選 択します。

▶/ RECスイッチを押すとアナログ出力設定"4mA Set"の詳細設定に入ります。MENUスイッチ を押すと確認モードに戻ります。



Ⅲ. "4mA Set"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

- ① 詳細設定に入ると、一番右の桁が点滅すると同時に、端子台⑧-⑨(アナログ出力端子)にて 4mAの模擬出力が始まります。
- ② アナログ電流出力の電流計の読み値を下記の要領で設定します。 例えば、電流計の読み値が3.988mAであれば"4mA Set"を3.988mAと設定します。

l4mA Set 3.988[mA]

- ③ ENTスイッチを押し、"4mA Set"を確定し、"20mA Set"に切り替わります。
- ④ 再度"4mA Set"を選択し、電流計の読み値を確認することでアナログ出力が4.000mAに調整 できていることを確認します。
- ⑤ 4mAに対し、まだ読み値のずれが大きい場合は、再度②項の作業をおこないます。
- ⑥ 1Vの調整も4mA調整と同様におこないます。

 IV. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアナログ出力設定"20mA Set"を 選択します。

▶/ RECスイッチを押すとアナログ出力設定"20mA Set"の詳細設定に入ります。MENUスイッ チを押すと確認モードに戻ります。



V. "20mA Set"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

- 詳細設定に入ると、一番右の桁が点滅すると同時に、端子台⑧-⑨(アナログ出力端子)にて 20mAの模擬出力が始まります。
- アナログ電流出力の電流計の読み値を下記の要領で設定します。
 例えば、電流計の読み値が19.988mAであれば"20mA Set"を19.988mAと設定します。



- ③ ENTスイッチを押し、"20mA Set"を確定し、確認モードに切り替わります。
- ④ 再度"20mA Set"を選択し、電流計の読み値を確認することでアナログ出力が20.000mAに調整できていることを確認します。
- ⑤ 20mAに対し、まだ読み値のずれが大きい場合は、再度②項の作業をおこないます。
- ⑥ 5Vの調整も20mA調整と同様におこないます。
- 電圧出力の校正・調整時は、10MΩ以上の入力インピーダンスがある電圧計を使用してください。本機器のアナログ電圧出力では、249Ω(±1%)出力インピーダンスとなっているので測定範囲において高イン ピーダンスの電圧計でないと誤差が大きくなります。
- この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



出力パルスを選択する

出力パルスの設定では、「補正後」、「未補正(170us)」、「未補正(入力同期)」のいずれかから選択 することができます。

出力パルスの設定で「補正後」を選択時は、パルス幅を変更することで出力パルスのパルス幅を 変更することができます。

パラメータ	初期値	設定範囲
Output Pulse	[1]Sync	[1]Sync [2]Fixed
	[-]-,	[3]Correction

轸 パラメータの設定手順

出力パルスの設定では、[1]Sync:未補正(入力同期)、[2]Fixed:未補正(170us)、[3]Correction: 補正後となります。

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。



確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアナログ出力設定"Output Pulse"(出力パルスの設定)を選択します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Output Pulse"の設定では▼スイッチを押し、設定を変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Output Pulse"の設定が登録され、"Pon"(出力パルス幅) に切り替わります。



■この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



出力パルスの幅を設定する

補正パルス出力のON幅の時間を設定することができます。

パルスが重なることがないように、流量範囲に適したパルス幅に設定してください。

パラメータ	初期値	設定範囲
Pon	001.0[ms]	0.1~999.9

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

```
I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、アナログ出力のアイコン III を選択します。
```

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。

SYS	ANR	RLM
SET	Dut	Set

II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するアナログ出力設定"Pon"(出力パル ス幅)を選択します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Pon"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Pon"の設定が登録され、確認モードに切り替わります。





● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



microSDカードにデータを記録する

デジタルパネルレコーダでは、計測値をmicroSDカード(以下、カードと称す)にCSV形式で記録することができます。

カードに記録を開始するまたは、終了する操作方法は、次のようになっています。

機能	区分	操作方法
	手動による記録	データ表示状態でRECキーを押しながらENTキーを押すと記録を開始し ます。
	電源再投入による 自動記録開始	記録中に供給電源が遮断され、その後電源が再投入されると自動的に記録を再開します。(供給電源遮断時、または再開後のCSVファイルの作成については、別項「記録中に供給電源が遮断されたときのファイルを復元する」を参照)
記録開 始	レベルトリガによる記録	データ表示状態でRECキーを3秒間押すとトリガ待ち状態となります。 トリガ待ちで計測値が設定されている基準値以上になったとき記録を開始 します。
	外部トリガによる記録	外部トリガによる記録動作では、次の2つの動作から選択します。 データ表示状態でRECキーを3秒間押すとトリガ待ち状態となります。 ①トリガ待ち状態でTRG_IN端子に入力があった場合、記録を開始しま す。(Edge) ②トリガ待ち状態TRG_IN端子の入力を認識している間、記録を行いま す。(Start)

機能	区分	操作方法
	手動による記録	記録状態でSTOPキーを押しながらENTキーを押すと記録を終了します。
記録終	供給電源の遮断 による記録中断	記録中に供給電源が遮断されるとカードへの記録が中断されます。 ※電源再投入により自動記録開始します。(供給電源遮断時、または再 開後のCSVファイルの作成については、別項「記録中に供給電源が遮断 されたときのファイルを復元する」を参照)
1	外部トリガによる記録	①記録状態で再びTRG_IN端子に入力があった場合、記録を終了しま す。 ②TRG_IN端子の入力が解除されると記録を終了します。

- ★ カードへのアクセス中または記録中は、記録用 LED が点滅します。カードへのアクセス中または記録 中は、カードを抜かないでください。故障など不具合の原因となります。カードを抜く場合は、記録用 LED が消灯しているときに行ってください。
- ★ カードが挿入されていない、またはカードを認識できていないときは、記録を開始することができませんのでご注意ください。

カードを挿入し、認識している場合

カードが未挿入の場合





カードを挿入し、デジタルパネルレコーダが認識するとメモリ残容量が表示されます。



プロテクト機能解除後、スイッチ操作により記録の開始・終了をおこなうことができます。

```
記録の開始方法 → ▶/ RECスイッチを押しながらENTスイッチを押す。
記録の終了方法 → ▼/ STOPスイッチを押しながらENTスイッチを押す。
```

このときトリガの監視は、10ms単位となっていますが、チャタリング除去のため30ms以上の保持 が必要です。





 アラーム2の出力ステータスの設定を「TRG OUT」に変更することでALARM OUT2端子をTRG_OUT端 子に割り当てることができ、記録時にRecording信号を出力することができます。



データを記録する間隔(サンプリング)を設定する

デジタルパネルレコーダでは、計測値をmicroSDカードにCSV形式で記録することができます。 "Sampling"では、計測値をmicroSDカードに記録する間隔を設定することができます。

パラメータ	初期値	設定範囲
		0.1/0.2sec
Sampling	1sec	0.5/1/2/5/10/15/20/30sec
		1/2/5/10/15/20/30/60min



サンプリング周期の設定が0.1sec~5secの場合

カードに記録されるCSVファイルは、自動的に1時間単位に分割されます。記録の終了条件を満 たすまでCSVファイルを連続して1時間単位ごとにカードに記録していきます。

Sampling	0.1sec	0.2sec	0.5sec	1sec
データ数	36,000	18,000	7,200	3,600
ファイル分割単位	1時間	1時間	1時間	1時間
サイズ	1504KB	752KB	304KB	160KB
最大フォルダ数	1	2	5	9
連続記録日数	27日	54日	約4ヶ月	約8ヶ月

Sampling	2sec	5sec	
データ数	1,800	720	
ファイル分割単位	1時間	1時間	
サイズ	80KB	32KB	
最大フォルダ数	17	43	
連続記録日数	約1年4ヶ月	約3年5ヶ月	

フォルダ内には**CSV**ファイルを最大**720**個(**`Sampling**"を**0.1sec**に設定した場合のみ**CSV**ファイルは、**648**個)保存します。



 連続記録日数の算出は、実際のカードの有効容量など考慮していませんので、カードの容量を1GBとした ときの参考値としてご利用ください。また連続記録日数は、デジタルパネルレコーダの動作時間を保証した ものではありませんのでご注意ください。



サンプリング周期の設定が10sec~60minの場合

カードに記録されるCSVファイルは、自動的に1日単位に分割されます。記録の終了条件を満た すまでCSVファイルを連続して1日単位ごとにカードに記録していきます。

Sampling	10sec	15sec	20sec	30sec
データ数	8,640	5,760	4,320	2,880
ファイル分割単位	1日間	1日間	1日間	1日間
サイズ	368KB	240KB	192KB	128KB
最大フォルダ数	4	6	8	11
連続記録日数	約7年3ヶ月	約11年1ヶ月	約13年10ヶ月	約20年10ヶ月

Sampling	1min	2min	5min	10min
データ数	1,440	720	288	144
ファイル分割単位	1日間	1日間	1日間	1日間
サイズ	64KB	32KB	16KB	16KB
最大フォルダ数	22	43	85	85
連続記録日数	約41年8ヶ月	約83年5ヶ月	約166年10ヶ月	約166年10ヶ月

Sampling	15min	20min	30min	60min
データ数	96	72	48	24
ファイル分割単位	1日間	1日間	1日間	1日間
サイズ	16KB	16KB	16KB	16KB
最大フォルダ数	85	85	85	85
連続記録日数	約166年10ヶ月	約166年10ヶ月	約166年10ヶ月	約166年10ヶ月

フォルダ内にはCSVファイルを最大720個保存します。

*

 連続記録日数の算出は、実際のカードの有効容量など考慮していませんので、カードの容量を1GBとした ときの参考値としてご利用ください。また連続記録日数は、デジタルパネルレコーダの動作時間を保証した ものではありませんのでご注意ください。



なぜCSVファイルを1時間または1日単位に分割するのか?

CSVファイルを1時間または1日単位に分割するメリットは次のようになります。

- 電源遮断などの予期せぬトラブルが発生した場合、記録データを内部SRAM上などに保存し、 1つのCSVファイルに記録しようとしたときより、CSVファイルを1時間または1日単位に分 割し保存している方がデータを失うリスクが低くなります。
- ② "Sampling"を0.1secに設定した場合、1時間単位でのCSVファイルでは36000データとなります。記録されたCSVファイルは、時間または日単位で確認でき長期間の記録データとしても扱い易いものとなっています。 操作のミスや予期せぬトラブルのため復元ができなかった場合でも既に作成されている1時間または1日単位のCSVファイルは、保存されています。
- ③ 任意のタイミングで手動やタイマ、通信で記録を終了したり供給電源が遮断され、その後CSV ファイルが復元されたりすると1ファイル当たり1時間、1日単位のデータ数より少ないデータ となる場合があります。このときファイルサイズが小さくなりますが異常ではありません。ま た必ず1時間、1日単位になるようにファイルを保存する必要はありません。



この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。
 この設定は、記録中に設定変更することはできません。
 この設定を変更すると記録を開始すると新規フォルダ内にCSVファイルを記録しますのでご注意ください。

🚸 パラメータの設定手順

サンプリング周期の設定では、計測値をカードに記録する間隔を設定することができます。 計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

Ι.	確認モードで	▶/ REC スイッチを押し、	システム設定のアイコン 詳 を選択します。	
----	--------	-----------------	-----------------------	--

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するレコーディング設定"Sampling" を選択します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Sampling"の設定を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Sampling"の設定が登録されます。



Ⅳ. 記録データ数の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと記録データ数の設定が登録され、"Trigger"に切り替わります。

Sampling 0.1[sec]

■この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



外部トリガによる記録の開始と終了

外部トリガ入力端子TRG IN端子の入力により記録の開始・終了をおこなうことができます。

パラメータ	初期値	設定範囲
Trigger	OFF	ON/OFF
Trigger Type	Edge	Edge/Start

① "Trigger"の設定をONすることで外部トリガによる記録動作の機能が有効になります。

② "Trigger Type"では、外部トリガによる記録動作の機能を選択することができます。

"Edge"では、外部入力端子TRG_INへの入力により記録開始・終了となります。 "Start"では、外部入力端子TRG_INがON状態の間、記録を行います。

外部トリガによる記録動作中、ALARM_OUT2端子よりRecording信号を出力するので現在の状態を外部に出力することができます。

"Trigger"設定でOFFに選択すると外部トリガによる記録の開始・終了は無効となります。

この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。

 アラーム2の出カステータスの設定を「TRG OUT」に変更することでALARM OUT2端子をTRG_OUT端 子に割り当てることができ、記録時にRecording信号を出力することができます。



"Edge"を選択した場合の外部トリガによる動作

"Edge"を選択したときの記録状態における各入出力端子の状態をタイミングチャートに示します。



- ① RECキーを3秒間長押ししてトリガ待ち状態にします。(REC_LED点灯)
- ② トリガ待ち状態で2011年2月23日10時10分20.1秒にTRG_IN信号を認識します。(30ms以上のパルス幅必要)

- ③ TRG_IN信号を認識するとファイル作成準備状態となります。この状態からRecording信号を ALARM OUT2端子から出力します。(トリガ出力設定時)
- ④ ファイル作成準備状態のデータは記録用のバッファに保存されます。ファイル作成準備後、記録用バッファからのデータから順にカードに記録していきます。
- ⑤ 2011年2月23日10時10分24.6秒にTRG_IN信号を認識します。(30ms以上のパルス幅必要)
- ⑥ 記録されるデータは、TRG_IN信号を認識した1つ手前のデータまでとなります。
- ⑦ TRG_IN信号を認識するとファイルクローズ処理を行います。ファイルクローズ処理が完了するまで、次の記録開始操作は、キャンセルされます。この状態までRecording信号を出力します。
- ⑧ 記録終了後、再びトリガ待ちに戻ります。

"Start"を選択した場合の外部トリガによる動作

"Start"を選択したときの記録状態における各入出力端子の状態をタイミングチャートに示します。

外部からTRG信号が入力されている間、記録を行う方式(コンパレータなどの比較判定結果を TRG端子に入力することで異常があったときのデータを記録することができます)です。



- RECキーを3秒間長押ししてトリガ待ち状態にします。(REC_LED点灯)
- トリガ待ち状態で2011年2月23日10時10分20.6秒にTRG_IN信号を認識します。(30ms以上のパルス幅必要)
- ③ TRG_IN信号を認識するとファイル作成準備状態となります。この状態からRecording信号を ALARM_OUT2端子から出力します。(トリガ出力設定時)
- ④ ファイル作成準備状態のデータは記録用のバッファに保存されます。ファイル作成準備後、記録用バッファからのデータから順にカードに記録していきます。
- ⑤ 2011年2月23日10時10分24.9秒にTRG_IN信号の解除を認識します。(30ms以上のパルス幅 必要)
- ⑥ 記録されるデータは、TRG_IN信号の解除された1つ手前のデータまでとなります。
- ⑦ TRG_IN信号を解除するとファイルクローズ処理を行います。ファイルクローズ処理が完了す るまで次の記録開始操作は、キャンセルされます。この状態までRecording信号を出力します。
- ⑧ 記録終了後、再びトリガ待ちに戻ります。

このときトリガの監視は、10ms単位となっていますが、チャタリング除去のため30ms以上の保 持が必要です。
🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン 辞 を選択します。

確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定する基本パラメータ"Trigger"を選択 します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Trigger"で▼スイッチを押すと ON/OFF を変更することができます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Trigger"のON/OFF設定が登録され、"Trigger Type"に 切り替わります。

Trigger <OFF>

IV. "Trigger Type"で ▼スイッチを押すとトリガのタイプを変更することができます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Trigger Type"の設定が登録され、"Level Torigger"に切り替わります

Trisser Type Edse

● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



レベルトリガによる記録の開始

瞬時流量レベルにより記録の開始をおこなうことができます。	
------------------------------	--

パラメータ	初期値	設定範囲
Level Trigger	OFF	ON/OFF
Level	0	0~99999

① "Level Trigger"の設定をONすることでレベルトリガによる記録動作の機能が有効になります。

② "Level"では、記録動作を開始する瞬時流量(レベル)を設定することができます。

レベルトリガによる記録動作中、ALARM_OUT2端子よりRecording信号を出力するので現在の 状態を外部に出力することができます。

"Level Trigger"設定でOFFに選択するとレベルトリガによる記録の開始・終了は無効となります。



この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



アラーム2の出力ステータスの設定を「TRG OUT」に変更することでALARM OUT2端子をTRG_OUT端 子に割り当てることができ、記録時にRecording信号を出力することができます。



レベルトリガによる動作

"Level Trigger"設定でONを選択したときの記録の状態をタイミングチャートに示します。



- ① RECキーを3秒間長押ししてトリガ待ち状態にします。(REC_LED点灯)
- ② トリガ待ち状態で瞬時流量がレベルトリガ設定されている基準レベル以上となったことを認 識します。
- ③ レベルを認識するとファイル作成準備状態となります。この状態からRecording信号を ALARM_OUT2端子から出力します。(トリガ出力設定時)
- ④ ファイル作成準備状態のデータは記録用のバッファに保存されます。ファイル作成準備後、記録用バッファからのデータから順にカードに記録していきます。

- ⑤ 記録の終了は、STOPスイッチを押しながらENTスイッチを押すと解除され、ファイルクローズ処理を行います。ファイルクローズ処理が完了するまで次の記録開始操作は、キャンセルされます。この状態までRecording信号を出力します。
- ⑥ 記録終了後、再びトリガ待ちに戻ります。

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン 辞 を選択します。

確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"Level Trigger" を選択します。

MENU スイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Level Trigger"で ▼スイッチを押すと ON/OFF を変更することができます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Level Trigger"のON/OFF設定が登録され、"Level"に切り替わります



IV. "Level"の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Level"の設定が登録され、"System Time"に切り替わり ます

.evel 36000[L/h]

● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



カードのメモリ容量がオーバーしたら上書きして記録する

フォルダ名: End番号の中にCSVファイルを最大720個保存し、次のフォルダが作成されます。 新規に作成されたフォルダ内に同様にデータをCSVファイルで記録します。フォルダは、最大999 個まで作成され999個目のフォルダ内のCSVファイルが720個に達すると1番古いEndlessフォル ダのCSVファイルから上書きし記録を続けます。



記録用LEDの点滅は、0.5秒点灯→0.5秒消灯のタイミングを繰り返します。



*

● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。

● この設定は、記録中に設定変更することはできません。

● この設定を変更すると記録を開始すると新規フォルダ内にCSVファイルを記録しますのでご注意ください。



- デジタルパネルレコーダで記録されるファイルは、FAT16のファイルシステムとなっており、Windowsなど Microsoft社製のOSで利用することができます。
- 付属またはオプションのmicroSDカードは、フォーマットをしないでください。フォーマットによっては記録ができなくなる場合もあります。誤ってフォーマットをしてしまい記録できない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。
- microSDカードは、付属品または弊社オプション品をご利用ください。弊社にて、それ以外のmicroSDカードを使用しての動作については保障できません。
- 付属品または弊社オプション品のmicroSDカードは、デジタルパネルレコーダの記録用として使用できることを検査しています。この検査時にReport.CSVファイルが検査済みの処理として保存してあります。

記録中に供給電源が遮断されると正常に記録終了の処理が実行されず、このままでは記録データ のファイルを開くことがきません。次の手順により記録データのファイルを復元する必要がありま す。

記録中に供給電源が遮断されたときのファイルの復元は、記録をしていたカードを挿入した状態 で電源を再投入すると自動的にファイルが復元され、その後、記録を再開します。

次のときは、未作成だったファイルの復元が無効となりますのでご注意ください。

カードを抜いた状態でデジタルパネルレコーダの電源を再投入すると復元は無効となります。 電源遮断時と異なるカードの挿入は、行わないでください。

電源遮断時と異なるカードを挿入し、デジタルパネルレコーダの電源を再投入すると復元は無効となります。

電源遮断時と異なるカードを挿入し、電源を再投入すると異なる FAT 情報を上書きするためカ ードのファイル情報が破損しますのでご注意ください。カードのファイル情報が破損した場合 は、トラブルシューティングを参照してください。



- ① 記録中に供給電源が遮断するとカードに①FAT作成情報データのみを保存します。
- ② 供給電源遮断後でもカードを抜き取り正常にファイル保存されたCSVファイルは、開くことが可能です。(DTH00001.CSV~DTH00003.CSV)ただし、電源遮断時の1時間単位または1日単位に分割されたデータ分のファイルは、この時点では復元されておらず0バイトのファイルとなっており正常に読み込むことはできません。
- ③ 電源を再投入するとFAT作成情報データをもとにCSVファイル(DTH00004.CSV)を復元し、 保存します。

復元された**CSV**ファイルのサイズは、途中で記録を中断しているため1時間分または1日分のデー タとなりませんのでご注意ください。

④ 復元後、連番(DTH00005.CSVから)で同フォルダ内にCSVファイルを記録していきます。

操作のミスや予期せぬトラブルのため復元ができなかった場合でも既に作成されている1時間または1日単位のCSVファイルは、保存されています。

"Onetime"または"Endless"にて記録中に供給電源が遮断され、その後復元されたCSVファイル は、1ファイル当たり1時間、1日単位のデータ数より少ないデータとなる場合があります。このと きファイルサイズが小さくなりますが異常ではありません。また必ず1時間、1日単位になるように ファイルを保存する必要はありません。



- デジタルパネルレコーダでは、記録中に予期せぬトラブルによって供給電源が遮断されたときバックアップ 機能として電源OFFを一定時間遅延する工夫がされています。
- バックアップ機能には電解コンデンサを使用しているため使用環境による容量の低下、長年の使用から部 品の劣化による容量の低下などの問題で正常にバックアップ機能が動作しないことも考えられます。
- 弊社においては、このような原因による記録不良までは動作を保証しておりませんのでご注意ください。
- 尚、デジタルパネルレコーダでは、このようなトラブルを軽減させるためバックアップ機能の他にも記録する データを1時間単位または1日単位に分割することでリスクを軽減する処置をとっています。
- microSDカードは、付属のもの又は弊社指定のものをご利用ください。それ以外のカードでの動作保障はできませんのでご注意ください。



デジタルパネルレコーダのファイルの記録は、FAT16のファイルシステムとなっています。

- FATをアップデートしている間、デジタルパネルレコーダは、microSDカードにデータを書き込むことはできません。またFATをアップデートするときの最大FAT書き込み時間は、750msとなっています。このとき供給電源が遮断されるとデジタルパネルレコーダでは、microSDカードにFATまで書き込むことはできません。
- このような記録に関するトラブルを軽減するためファイル復元機能により電源遮断時の状態をデジタルパネルレコーダ内部EEPROMに保存し、microSDカードには、FATではなくFAT作成情報とデータのみをバックアップ時間内に保存します。そして電源再投入時にファイルを復元することでリスクを軽減する処置をとっています。

🧇 CSVファイルをExcelで読み込んだときの表示例

記録の終了条件を満たすまでCSVファイルを連続して1時間または1日単位ごとにカードに記録 していきます。

ヘッダー情報では、記録したデジタルパネルレコーダの各設定内容や記録開始時刻と記録終了時 刻、記録間隔などの情報を記録しています。このヘッダー情報によってどのような条件で計測・記 録を実施したのか確認することができます。

記録時刻と計測値では、記録間隔に同期して計測値を保存していきます。

I. 作成された CSV ファイルを Excel で読み込んだときの例は、次のようになります。

		Á	B	- 0	- 0	
	1	Model	core1 001 - B-00-A			► 記録したデジタルパネルレコーダの型式
	2	S/N	9-000-000		•	► 記録したデジタルパネルレコーダのシリアル番号
	З	REC Start	2011/7/13 18:57			► 記録開始時刻
	4	REC End	2011/7/13 18:57			► 記録終了時刻
	5	Sampling	1sec			▶ 記録間隔の設定
	6					
ヘッダー情報	7					
	8	F	1.07E+04		•	- メータ係数の設定
	9	Н	1.02E+02			▶ 換算係数の設定
	10	Pu	1.00E+00			► パルス重みの設定
	11	Unit	L/h			▶ 表示単位の設定
	12	bP	0			▶ 瞬時流量表示小数点位置の設定
	13	SP	0			► 積算表示小数点位置の設定
	14					
	15					
	16					
	17	Time	Count	Flowrate		
	18	2011/7/13 18:57	0	0		
	19	2011/7/13 18:57	0	0		
	20	2011/7/13 18:57	0	0		
	21	2011/7/13 18:57	0	0		
記録時刻と	22	2011/7/13 18:57	0	0		
計測値	23	2011/7/13 18:57	0	0		
	24	2011/7/13 18:57	0	0		
	25	2011/7/13 18:57	0	0		
	26	2011/7/13 18:57	0	0		
	27	2011/7/13 18:57	0	0		
	28	2011/7/13 18:57	0	0		
	29					

● 瞬時流量が99999を超えているとき、記録される計測値は99999となります。



 CSVファイルとは、データをカンマ区切りで並べたファイル形式です。主に表計算ソフトなどでデータを保存 するときに用いる形式ですが、テキスト形式のため容易に編集ができ、異なる種類のアプリケーションにデ ータを渡すことができます。



デジタルパネルレコーダに記録されたCSVファイルをExcelにて開く手順は、次の通りです。

	📙 K) = (भ =) =						Mi	crosoft l
	新規作成(N)		最近使用したドキュメント	表	示 가 문제의에도	ギイン 1 て会(はちまう	- 73	福洪
	マ				雪セルを	結合して中央	前え -	1## •
	上書き(保存(S)				己置		R)	
R	名前を付けて保存(<u>A</u>)	•			F	G		н
	ED刷(<u>P</u>)	•						
	配布準備(<u>E</u>)	۲						
-	送信(D)	•						
	発行(U)	•		ŀ				
	閉じる(<u>C</u>)							
	15 16		CXCel (0/4/2/37/0) X Excel (0/4/1/8/					

■Excelのメニューバーより「開く(<u>O</u>)」を選び、【ファイルを開く】ダイアログを表示します。

■【ファイルの種類(T)】で「テキストファイル(*.prn; *.txt; *.csv)」を選びます。



? × ファイルを開く ファイルの場所型: 08010101 💽 🔄 🖄 🛛 🗶 🖬 •
 サイズ 種類
 更新日時

 229 KB
 Microsoft Office Ex...
 2008/09/22 15:58

 128 VP
 Microsoft Office Tx...
 2008/09/22 15:58
 名前 ● DTH00001.csv ● DTH00002.csv 🗓 最近使ったファイル 138 KB Microsoft Office Ex... 2008/09/22 15:58 📰 デスクトップ 🔤 マイ ドキュメント 🌉 My Com 📬 マイ ネットワーク ファイル名(<u>N</u>): -ファイルの種類(①): 「テキスト ファイル (*.prn; *.txt; *.csv) • ツール(L) ・ 鼠(②)... キャンセル

■CSV保存したファイルを選び、【開く(<u>O</u>)】ボタンをクリックし、CSVファイルを開きます。



時刻の設定をおこなう

"System Time"では、内蔵時計への時刻設定を行うことができます。

ご購入されてはじめて電源を投入するとバックアップエラーが発生し、データ表示画面が1秒間隔で点滅する場合があります。そのときは、充電池の充電および時刻の設定をおこなってください。

デジタルパネルレコーダでは、約3ヶ月間使用しないと内蔵の充電池が放電するため内蔵時計の 設定が初期化されることがあります。

このときバックアップエラーが発生し、データ表示画面が1秒間隔で点滅するエラー表示となり ますので、次の手順で充電池の充電および時刻の設定をおこなってください。

パラメータ	初期値	設定範囲	
System Time	2000/01/01 00:00:00	20YY/MM/DD HH:MM:SS	

"System Time"で設定された時刻は、データ表示画面で表示されます。

年月日の設定 20YY/MM/DD

YYの設定範囲は00~99となっています。西暦2000年から2099年まで設定可能となります。
 (上位2桁は、固定)
 MMの設定範囲は01~12となっています。1月から12月まで設定します。

DDの設定範囲は01~最大31となっています。1日から最大31日まで設定可能となります。

② ②時分秒の設定 HH:MM:SS
 HHの設定範囲は00~23となっています。24時間表示で00時から23時まで時間を設定します。
 MMの設定範囲は00~59となっています。00分から59分まで分を設定します。
 SSの設定範囲は00~59となっています。00秒から59秒まで秒を設定します。

4月31日など不適切な入力を設定してもENTキーによる時刻設定の確定がキャンセルされ、再度 入力が必要となります。

★ 充電池の充電方法

本体に電源を供給した状態で48時間以上放置してください。



 ・
 ・
 留年は、西暦0年を基点に4年に1回実施されます。(4の倍数年)ただし、100年に1回(100の倍数年)は
 ・
 通常の年とし、また400年1回(400の倍数年)は
 皆年となります。
 ・

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン **詳** を選択します。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"System Time"を 選択します。

▶/ RECスイッチを押すとシステム設定"System Time"の詳細設定に入ります。MENUスイッチ を押すと確認モードに戻ります。

System Time

Ⅲ. "System Time" の桁を▶スイッチで値を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"System Time"の設定が登録され、"Parameter Set"に切り替わります。MENUスイッチを押すと設定はキャンセルされます。





 デジタルパネルレコーダでは、約3ヶ月間使用しないと内蔵の充電池が放電するため内蔵時計の設定が 初期化されることがあります。そのときは、充電池の充電および時刻の設定をおこなってください。



■ この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



パラメータ設定ファイルの読み出しと書き込み

パラメータ設定**R/W**では、あらかじめ**microSD**カードに保存されているパラメータ設定ファイル を読み出し設定することができます。

複数台の機器に同じ設定をするときなどに活用できます。また、設定したパラメータを書き込む ことでmicroSDカードに設定パラメータをバックアップすることもできます。

パラメータ項目	パラメータ	初期値	設定範囲		
メータ係数	<f set=""> {F}</f>	F	0.9999-9~9.9999E7		
換算係数	<h set=""> {H}</h>	н	0.9999-9~9.9999E7		
パルス重み	<pu set=""> {Pu}</pu>		0.99-9~9.99E7		
表示単位	<unit set=""> {UNIT}</unit>	UNIT	[0]L [1]m3 [2]t [3]kg [4]g [5]単位なし		
瞬時流量小数点位置	<bp set=""> {bP}</bp>	bP	[0]0 [1]1 [2]2		
累積積算小数点位置	<bp set=""> {SP}</bp>	SP	[0]0 [1]1 [2]2 [3]3		
サンプリング時間	<at set=""> {At}</at>	At	0~999[sec]		
サンプルサイクル数	 {A}	A	0~999		
	< Alarm>	Alarm1	0.0000		
アフーム 設定	{Alarm1,Alarm2}	Alarm2	0~99999		
マラートトマテリシマ	< Alarm Status >	Hys1	0~9999		
)) — A E X) J > X	{ Status 1, Status 2}	Hys2			
アラーム ステータス	< Alarm Status >	Status1	[0]下限アラーム、N.O [1]下限アラーム、N.C [2]上限アラーム、N.O		
	{ Status 1, Status 2}	Status2 トリガ出力:Status2 のみ	[4]トリガ出力、N.O [5] トリガ出力、N.C		
電流/電圧出力切り替え	<output> { Analog Out Select }</output>	Analog Out Select	[0]1-5[V] [1]4-20[mA]		
トリミング 4mA	<trimming></trimming>	ZERO_X1	000000		
トリミング 20mA	{ ZERO_X1,FS_X2 }	FS_X2	0~33333		
ダンピング	<damping set=""> { Damping }</damping>	Damping	0~99.9[sec]		
4mA 調整	<4mA set> { 4mA }	4mA	4.000±0.200		
20mA 調整	<20mA set> { 20mA }	20mA Set	20.000±0.200		

パラメータ設定ファイルのフォーマット

パラメータ項目	パラメータ	初期値	設定範囲
パルス幅	< Pon set> { Pon }	Pon	0.1~999[ms]
ダミー出力	< Dummy set> { Dummy }	Dummy	[0]Disable [1]Enable
サンプリング周期	<sampling> {SMP}</sampling>	SMP	[0]0.1[sec] [1]0.2[sec] [2]0.5[sec] [3]1[sec] [4]2[sec] [5]5[sec] [6]10[sec] [7]15[sec] [8]20[sec] [9]30[sec] [10]1[min] [11]2[min] [12]5[min] [13]10[min] [14]15[min] [15]20[min] [16]30[min] [17]60[min]
	Triagon	TRG SET	[0]Disable [1]Enable
外部トリガ	<trg set,type}<="" td=""><th>TYPE (TRG SET : Enable 時)</th><td>[0]Edge [1]Start</td></trg>	TYPE (TRG SET : Enable 時)	[0]Edge [1]Start
	<level trigger=""></level>	TRG SET	[0]Disable [1]Enable
レベルトリカ	{ TRG SET,Level }	Level	0~99999
ボーレート	<baudrate> {BAUD}</baudrate>	BAUD	[0]4800 [1]9600 [2]19200 [3]38400 [4]115200

🗞 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン # を選択します。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"Parameter Set" を選択します。

▶/ RECスイッチを押すとシステム設定"Parameter Set"の詳細設定に入ります。MENUスイッ チを押すと確認モードに戻ります。

IParameter Set

1) パラメータ設定ファイルを読み込む場合は、次の手順で操作します。

III. "Parameter Set"で ▼スイッチを押し、"Read"を選択し、パラメータ設定ファイルの読 み出しを選択します。

パラメータ設定モードでENTスイッチを押すと各パラメータの詳細設定に入ります。MENUスイ ッチを押すと確認モードに戻ります。



IV. "Parameter Set"の"Read"で読み込むパラメータ設定ファイルを選択します。

ENTスイッチを押すとカードに保存されているiniファイルが表示されます。▼スイッチで読み込 むファイルを選択することができます。



ENTスイッチを押すと読み込むファイルが選択され、▼スイッチで "Cancel"/ "OK" を選択 します。



"OK"を選択し、ENTスイッチを押すと"Parameter Set" の"Read"が実行されます。MENUスイッチを押すと設定はキャンセルされます。

パラメータ設定ファイルを読み込む中、次のような画面が表示されます。読み込み後、データ表示 画面に戻ります。

Now Reading....

2) パラメータ設定をファイルに書き込む場合は、次の手順で操作します。

I. "Parameter Set"で ▼スイッチを押し、"Write"を選択し、パラメータ設定ファイルの読 み出しを選択します。

パラメータ設定モードでENTスイッチを押すと各パラメータの詳細設定に入ります。MENUスイ ッチを押すと確認モードに戻ります。



II. "Parameter Set"の"Write"で読み込むパラメータ設定ファイルを選択します。

ENTスイッチを押すとカードに書き込まれるファイル名が表示されます。書き込まれるファイル 名は、必ず"Default"となり、このファイルを上書きします。



ENTスイッチを押すと書き込むファイルが選択され、▼スイッチで "Cancel"/ "OK" を選択 します。



OK"*を選択し、ENTスイッチを押すと***Parameter Set***"*の***Write***"*が実行されます。MENUスイッチを押すと設定はキャンセルされます。

パラメータ設定ファイルを書き込み中、次のような画面が表示されます。書き込み後、データ表 示画面に戻ります。

Now Writins....



 "Parameter Write"を実行後、"Default"を書き込む前のパラメータに戻すことはできませんのでご注意 ください。

この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



設定したパラメータを出荷状態に戻す

"System Reset"を実行することで設定したパラメータを初期値に戻すことができます。

パラメータ	初期値	設定範囲
System Reset	Cancel	Cancel/OK

"System Reset"を実行後、初期値に戻したパラメータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。



● "System Reset"実行後の各パラメータの初期値は、「6章 付録 パラメータリスト」を参照してください。

🕨 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

```
I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン 辞 を選択します。
```

確認モードで ENT スイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENU スイッチを 押すと計測モードに戻ります。



Ⅱ. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"System Reset"を 選択します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "System Reset" を▼スイッチで"Cancel"/ "OK"を選択します。

"System Reset"では、誤操作によるパラメータの初期化を防止するため必ず"Cancel"から表示します。



OK"*を選択し、ENTスイッチを押すと*****System Reset*"*が実行されます。MENUスイッチを押す と設定はキャンセルされます。



外部と通信をおこなうための設定

デジタルパネルレコーダでは、外部機器と接続し、シリアル通信することができます。 外部機器との通信をするために関連するパラメータを設定する必要があります。

パラメータ	初期値	設定範囲
Baudrate	9600bps	4800/9600/19200/38400

外部機器と通信するためにボーレート"Baudrate"を選択することができます。

★ 外部機器と通信する前に外部機器とボーレートの設定が一致しているか確認してください。



● 現在この機能は予備機能となっております。

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン 評 を選択します。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"Baudrate"を選択 します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Baudrate"の設定を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Baudrate"の設定が登録され、"Brightness"に切り替わります。

Baudrate	
	19200bps



この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



表示輝度の調整

デジタルパネルレコーダでは、VFD表示画面の輝度調整することができます。

表示輝度調整は、12.5%刻みで調整することができ値が大きくなるほど輝度は、高くなります。

パラメータ	初期値	設定範囲
Brightness	100%	12.5/25.0/37.5/50.0/62.5/ 75.0/87.5/100%



VFDモジュールの駆動方式は、Duty駆動のため点灯/非点灯を繰り返しており、残像によって連続点灯しているように見えています。輝度を下げると点灯時間が減少することから理論的には寿命は延びる傾向があると考えられています。ただし、VFDの寿命は、輝度調整だけではないことから輝度を半分さげれば、寿命が倍になるといった規定はできませんのでご注意ください。

● 輝度調整は、周囲の明るさに応じて表示の見やすさを調整する機能としてご利用ください。

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

Ι.	確認モードで	▶/ REC スイッチを押し、	システム設定のアイコン	を選択します。
----	--------	-----------------	-------------	---------

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



II. パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"Brightness"を選択 します。

MENUスイッチを押すと確認モードに戻ります。

Ⅲ. "Brightness" の設定を▼スイッチで変更します。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと"Brightness"の設定が登録され、"Calibration"に切り替わ ります。

Brightness [8] 100%



● この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。



キャリブレーション(校正)をおこなう

デジタルパネルレコーダ 積算計タイプは、出荷時に正しく校正されているので通常は、お客様で の校正は不要となっています。

デジタルパネルレコーダ積算計タイプでは、アナログ出力を校正する機能を持っていますので、 お客様での校正が必要となった場合はお使いいただけます。ただし弊社では校正の結果については、 保証しかねますのでご了承ください。

校正のための計測器および設備は、別途ご用意ください。

パラメータ	初期値	設定範囲
Calibration	1-5[V]	1-5[V] 4-20[mA]

"Calibration"では、"Analog Out Base"を1-5[V]に設定し、アナログ出力を校正します。マル チメータのHIソケットに赤プローブをLOソケットに黒プローブを接続し、FUNCTIONをDC_Vに 設定し電圧を表示できるように設定します。

マルチメータの赤プローブを端子台⑧に黒プローブを端子台⑨に接続し、アナログ出力の電圧出力 を校正します。

また"Analog Out Span"を4-20[mA]に設定し、アナログ出力の電圧出力を校正します。

Analog Out	基準値
Base 1[V]	$1.000[V] \pm 0.004$
Span 5[V]	5.000[V]±0.004

同様に**"Analog Out Base"、 "Analog Out Span"**を4-20[mA]に設定し、アナログ出力の電流 値を校正します。

Analog Out	基準値
Base 4[mA]	4.000[mA]±0.016
Span 20[mA]	20.000[mA]±0.016

🚸 パラメータの設定手順

計測モードにてMENUスイッチを押すと確認モードが表示されます。

I. 確認モードで ▶/ REC スイッチを押し、システム設定のアイコン 📅 を選択します。

確認モードでENTスイッチを押すと各パラメータ設定モードに入ります。MENUスイッチを押す と計測モードに戻ります。



Ⅱ.パラメータ設定モードで ENT スイッチを押し、設定するシステム設定"Calibration"を選択 します。

►/ RECスイッチを押すとシステム設定"Calibration"の詳細設定に入ります。MENUスイッチを 押すと確認モードに戻ります。

Calibration

Ⅲ. キー操作によりパスワードを入力します。

Passwordを正しく入力すると"Calibration"に入ります。 ※Passwordは ①ENTキー ②▼/STOPキー ③ENTキー ④▼/STOPキー の順に押します。

Calibration Password: *****

IV. "Calibration"(信号形式選択)で▼スイッチを押すと 1-5V/4-20mA を変更することができ ます。

設定を変更し、ENTスイッチを押すと1-5V/4-20mAの選択が確定し、"Analog Input"に切り替わります。

Calibration [2]4-20[mA]

V. アナログ出力 Base の校正を行ないます。

Analos Out Base

VI. "CAL Base Ana Out"の桁を▶スイッチで、値を▼スイッチで変更します。

- 詳細設定に入ると、一番右の桁が点滅すると同時に、端子台⑤-⑥(アナログ出力端子)にて1V または4mAの模擬出力が始まります。
- ② アナログ電流出力の電流計の読み値を下記の要領で設定します。 例えば、電流計の読み値が3.988mAであれば"CAL Base Ana Out"を3.988mAと設定します。



- ③ ENTスイッチを押し、"CAL Base Ana Out"を確定し、"CAL Span Ana Out"に切り替わりま す。
- ④ 再度"CAL Base Ana Out"を選択し、電流計の読み値を確認することでアナログ出力が
 4.000mAに校正できていることを確認します。
- ⑤ 4mAに対し、まだ読み値のずれが大きい場合は、再度②項の作業をおこないます。
- ⑥ 1Vの校正も4mA校正と同様におこないます。



■この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。

WI. アナログ出力 Span の校正を行ないます。

▶/RECスイッチを押すと"CAL Span Ana Out"の詳細設定に入ります。MENUスイッチを押す と確認モードに戻ります。

Analos Out Span

W. "CAL Span Ana Out"の桁を▶スイッチで、値を▼スイッチで変更します。

- 詳細設定に入ると、一番右の桁が点滅すると同時に、端子台⑤-⑥(アナログ出力端子)にて5V または20mAの模擬出力が始まります。
- ② アナログ電流出力の電流計の読み値を下記の要領で設定します。
 例えば、電流計の読み値が19.988mAであれば"CAL Span Ana Out"を19.988mAと設定します。

Analos Out Span 19.988[mA]

- ③ ENTスイッチを押し、"CAL Span Ana Out"を確定し、アナログ入力表示に切り替わります。
- ④ 再度"CAL Span Ana Out"を選択し、電流計の読み値を確認することでアナログ出力が 20.000mAに校正できていることを確認します。

- ⑤ 20mAに対し、まだ読み値のずれが大きい場合は、再度②項の作業をおこないます。
- ⑥ 5Vの校正も20mA校正と同様におこないます。

• この設定は、電源供給が遮断され、本体電源がOFFしても初期化されることはありません。





🚸 エラー表示について

エラー表示番号	エラー内容	対処方法
Error2	内蔵充電池の電圧低下	内蔵の充電池の電圧低下により内蔵時計の設定が初期化されていま す。電源を連続48時間以上投入することで充電されます。また内蔵時 計がづれていますので再度設定をしてください。 「内蔵時計の設定方法」、「時刻の設定をおこなう」を参照してください。 それでも解決しない場合は、修理が必要ですので、ご購入先または弊 社までご連絡ください。
Error3	バックアップ機能による復元ファイル処理 の異常。	実装されている電界コンデンサの劣化が原因と考えられます。 修理が必要ですので、ご購入先または弊社までご連絡ください。
Error4	microSDカードのメモリ容量が足りない。 またはフォルダ数が9999個を超えた。	microSDカードに保存されているデータを消去してください。 「microSDカードにデータを記録する」を参照してください。 それでも解決しない場合は、修理が必要ですので、ご購入先または弊 社までご連絡ください。
Error6	アナログ出力異常	アナログ出力が、フルスケールの120%以上になっています。 流量を下げるか、アナログフルスケールの設定を流量計の仕様に対し て適切な値に再設定してください。
Error7	パルス出力異常	補正パルス出力の、パルスOFF幅が170µ sを下回っています。 流量を下げるか、パルス幅Ponの設定を流量計の仕様に対して適切な 値に再設定してください。

🚸 稼働中の予期しない動作への対応として

症状	点検内容	対処方法
記録状態以外のとき記録用LEDが点滅し た状態からもとに戻らない。	microSDカードへのアクセスに異常があ ります。	電源の遮断または強制終了をおこない、再度 カードを抜き差ししてください。このとき以下の 点も確認してください。 「5章 強制終了の方法」を参照してください。 ①microSDカードに損傷はありませんか? ②付属品または弊社オプション品の microSDカードをご利用ですか?
電源の遮断または強制終了をおこない、 再度カードを抜き差ししても記録状態以外 でも記録用LEDが点滅した状態になって しまう。または起動時のカードアクセスを 行わず記録開始ができない。	microSDカードのフォーマットに異常が あり正常にカードを読み込めない可能性 があります。	microSDカードをフォーマットしてください。 「5章 microSDカードのフォーマット方法」を 参照してください。
計測値が正常な範囲内に戻っているにも 関わらず判定出力がOFFにならない。	ヒステリシスの設定範囲が大きい値にな っている可能性があります。	「4章 判定出力のチャタリングを防ぐ」を参照 してください。
表示値が固まって変化していないように 見える。	フィルタ設定の値が大きい値になっている 可能性があります。	「4章 入力の平均化処理をおこなう」を参照し てください。



microSDカードのフォーマット方法

電源の遮断または強制終了をおこない、再度カードを抜き差ししても記録状態以外でも記録用 LEDが点滅した状態になってしまう。

または、起動時にカードアクセスを行わず記録開始をできない場合は、何らかの原因でカードの フォーマットに異常が発生した可能性があります。

上記のようなトラブルが発生した場合、デジタルパネルレコーダ本体からは、カードのフォーマットをおこなうことは、できませんので本体からカードを抜き取りSDメモリーカードフォーマット ソフトウェアによりフォーマットしてください。



 強制終了とは、強制的に電源をOFFし再投入したときと同様の内部処理をおこないデジタルパネルレコー ダを再起動することです。

- 記録中に強制終了すると再起動時のCSVファイルの復元処理は実行されません。また再起動後も記録を 開始しませんのでご注意ください。
- パラメータの設定は、最後に正常に設定保存された状態に戻ります。
- SDメモリーカードフォーマットソフトウェアは、正式のSDメモリーカード要件に従ってコンパイルするフォーマティングプログラムを使用して、すべてのSDメモリーカードをフォーマットするソフトウェアです。SDフォーマッティングによって、SDメモリーカードへの素早く簡単なアクセスを実現します。このプログラムは、Windows[®]2000、Windows[®]XP、およびWindows[®]Vista、Windows[®]7のみで使用できます。このソフトウェアは著作権保護を実行しません。

SDカードをフォーマットする場合は、以下のSDアソシエーションのWEBサイトの手順にそって SDメモリーカードフォーマットソフトウェアをダウンロードし、カードのフォーマットを実行して ください。



● 手順について

- SDアソシェーションのWEBサイトを開いてください。
- http://www.sdcard.org/jp/home
- WEBサイト上のメニューバー"消費者"のプルダウンメニューから ***/**用 SDフォーマッター
 ."(例:SD/SDHC/SDXC用 SDフォーマッター 3.0)を選択し、"SDフォーマッター"ダウンロードページに入ってください。
- ダウンロードをする前にこのページの説明事項・動作環境・SDインタフェース機器などの注意事項をご確 認ください。
- さらに、"SDフォーマッターユーザーマニュアル"と"SDフォーマッター"をダウンロードし、そのマニュアルに 従ってインストールしてください。
- フォーマット手順は、そのマニュアルの"操作ガイド"に従ってください。
- ご注意:SDカードフォーマッターは随時更新されています。
 上記()内のバージョン3.0は2011年3月22日現在の例を引用しています。





🏟 🧾 通信コマンド一覧表

■操作コマンド

TYPE	名称	説明
11H	REC. Start/Stop	計測データ記録の開始/終了設定・状態参照を行ないます。
14H	Error	エラー情報の参照を行ないます。

■パラメータ設定コマンド

TYPE	名称	説明	
20H	F (mantissa)	メータ係数(仮数部)の 設定・読み出しを行ないます。	
21H	F (exponent)	メータ係数(指数部)の 設定・読み出しを行ないます。	
22H	H (mantissa)	換算係数(仮数部)の設定・読み出しを行ないます。	
23H	H (exponent)	換算係数(指数部)の設定・読み出しを行ないます。	
24H	Pu (mantissa)	パルス重み(仮数部)の設定・読み出しを行ないます。	
25H	Pu (exponent)	パルス重み(指数部)の設定・読み出しを行ないます。	
26H	Unit Set	表示単位の設定・読み出しを行ないます。	
27H	bP	瞬時流量表示小数点位置の 設定・読み出しを行ないます。	
28H	SP	積算表示小数点位置の設定・読み出しを行ないます。	
29H	At	サンプリング時間の設定・読み出しを行ないます。	
2AH	A	サンプルサイクル数の設定・読み出しを行ないます。	
30H	Alarm1	アラーム1の設定・読み出しを行ないます。	
31H	Alarm1 Hysteresis	アラーム1ヒステリシスの設定・読み出しを行ないます。	
32H	Alarm1 Status	アラーム1ステータスの設定・読み出しを行ないます。	
33H	Alarm2	アラーム2の設定・読み出しを行ないます。	
34H	Alarm2 Hysteresis	アラーム2ヒステリシスの設定・読み出しを行ないます。	
35H	Alarm2 Status	アラーム2ステータスの設定・読み出しを行ないます。	
40H	Analog Out Select	アナログ出力選択の設定・読み出しを行ないます。	
41H	Trimming Base Ana Out	トリミング・ベース(電圧)の設定・読み出しを行ないます。	
42H	Trimming Base Ana Out	トリミング・ベース(電流)の設定・読み出しを行ないます。	
43H	Trimming Span Ana Out	トリミング・スパン(電圧)の設定・読み出しを行ないます。	
44H	Trimming Span Ana Out	トリミング・スパン(電流)の設定・読み出しを行ないます。	
45H	Damping	ダンピングの設定・読み出しを行ないます。	
46H	Output Pulse	出力パルス選択の設定・読み出しを行ないます。	
47H	Pon	出力パルス幅の設定・読み出しを行ないます。	
50H	Sampling	サンプリング周期の 設定・読み出しを行ないます。	
51H	Trigger	外部トリガON/OFFの設定・読み出しを行ないます。	
52H	Trigger Type	トリガタイプの設定・読み出しを行ないます。	
53H	Level Trigger	レベルトリガON/OFFの設定・読み出しを行ないます。	
54H	Level	トリガレベルの設定・読み出しを行ないます。	
55H	System Time	システム時刻の設定・読み出しを行ないます。	
56H	System Reset	システムリセットを行ないます。	

■テストコマンド

TYPE	名称	説明
80H	Test Command Protect	Test Command Protect 設定・読み出しを行ないます。 TYPE:81以降のコマンドは通常プロテクトされています。 TYPE:81以降のコマンドを使用する際にはこのコマンドにより プロテクトを解除する必要があります。
81H	Restart	デジタルパネルレコーダの再起動を行ないます。
82H	Backup Time	Backup Time 読み出しを行ないます。 (FileClose/PowerDown)
83H	OSC. Precision	OSC. Precision 読み出しを行ないます。 (1秒間の1ms割り込み発生回数)
84H	Voltage Supply	Voltage Supply 読み出しを行ないます。 (AVDD/VREF)
85H	LED Output	LED Output 設定・参照を行ないます。
86H	Key Input	Key Input 参照を行ないます。
87H	Output Port	出力ポート状態の設定・参照を行ないます。(L/Pass/H)
88H	Input Port	入力ポート状態の参照を行ないます。(TRG/RESET)
89H	Serial Number	S/N 設定・読み出しを行ないます。
8AH	Firmware Version	Ver. 読み出しを行ないます。



パラメーター覧表

パラメータ項目	パラメータ	初期値	設定範囲
メータ係数	F	1.0000-2	0.9999-9~9.9999E7
換算係数	н	1.0000E0	0.9999-9~9.9999E7
パルス重み	Pu	1.00E0	0.99-9~9.99E7
表示単位	UNIT	L	[0]L [1]m3 [2]t [3]kg [4]g [5]単位なし
瞬時流量小数点位置	bP	0	[0]0 [1]1 [2]2
累積積算小数点位置	SP	0	[0]0 [1]1 [2]2 [3]3
サンプリング時間	At	005	0~999[sec1]
サンプルサイクル数	Α	004	0~999
アラーム1設定	Alarm1	0	0~99999
アラーム1 ヒステリシス	Alarm1 Hysteresis	0	0~9999
アラーム1 ステータス	Alarm1 Status	<i>下限アラーム</i> N.O	[0]下限アラーム、N.O [1]下限アラーム、N.C [2]上限アラーム、N.O [3]上限アラーム、N.C
アラーム 2 設定	Alarm2	0	0~99999
アラーム 2 ヒステリシス	Alarm2 Hysteresis	0	0~9999
アラーム 2 ステータス	Alarm2 Status	上限アラーム N.O	 [0]下限アラーム、N.O [1]下限アラーム、N.C [2]上限アラーム、N.O [3]上限アラーム、N.C [4]トリガ出力、N.O [5] トリガ出力、N.C
電流/電圧出力切り替え	Analog Out Select	1-5[V]	[0]1-5[V] [1]4-20[mA]
トリミング 4mA	Trimming Base Ana Out	0	0~99999
トリミング 20mA	Trimming Span Ana Out	3600	0~99999
ダンピング	Damping	2.5[sec]	0~99.9[sec]
4mA 調整	4mA Set	4.000	4.000±0.200
20mA 調整	20mA Set	20.000	20.000±0.200
パルス幅	Pon	1[msec]	0.1~999[ms]
ダミー出力	Dummy Data	Disable	[0]Disable [1]Enable

パラメータ項目	パラメータ	初期値	設定範囲
サンプリング周期	Sampling	1[sec]	[0]0.1[sec] [1]0.2[sec] [2]0.5[sec] [3]1[sec] [4]2[sec] [5]5[sec] [6]10[sec] [7]15[sec] [8]20[sec] [9]30[sec] [10]1[min] [11]2[min] [12]5[min] [13]10[min] [14]15[min] [15]20[min] [16]30[min] [17]60[min]
	Ext Trigger	Disable	[0]Disable [1]Enable
外部トリガ	Trigger Type (Ext Trigger : Enable 時)	(Edge)	[0]Edge [1]Start
	Level Trigger	Disable	[0]Disable [1]Enable
レベルトリカ		0	0~99999
内蔵時計設定	System Time	2000/01/01 00:00:00	20yy/mm/dd hh/mm/ss
パラメータ設定 R/W	Parameter Set	Read	[0]Read [1]Write
システムリセット	System Reset	Cancel	[0]Cancel [1]OK
ボーレート	Baudrate	9600[bps]	[0]4800 [1]9600 [2]19200 [3]38400 [4]115200
校正	Calibration	4-20[mA]	Analog Input/Output [0]4-20[mA] [1]1-5[V]



仕様

項目			内容	
찐국			core1001-B-00-A	
至八	キーフィー		C0121001-D-00-A 学业ま示等	
表示	表示方式 表示項目		 B.D.R.A.N.B ENTキーにてローテーション表示 ①8桁累積積算値 ②8桁累積積算値とリセット積算値 ③8桁累積積算値とバーグラフ ④8桁累積積算値と5桁瞬時流量 ⑤5桁瞬時流量 ⑥5桁瞬時流量とバーグラフ ⑦時刻とメモリ残容量 	
記録機能			瞬時流量及び積算値をmicroSDカードにCSV形式で保存	
記録サンプリング	Ť		0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/15/20/30sec 1/2/5/10/15/20/30/60min	
1 + 6 8	発信器電源		13.5VDC(±10%) 50mA 過電流保護付き 24VDC(±10%) 50mA 過電流保護付き	
入刀信号	トリガレベル		3VCD ヒステリシス0.8VDC	
	応答パルス		2kHz:標準	
		選択	補正後:標準または未補正(入力同期、170µ s)	
		出力信号	オプトアイソレーション後のオープンコレクタ	
		容量	30VDC 50mAmax	
		ON時電圧	1.5VDCmax	
		パルス幅	0.2~ 999ms	
		分解能	D/A変換方式 14bit	
出力信号		出力信号	1-5VDC / 4-20mADC	
	アナログ出力	負荷抵抗	600Ω max	
		精度	±0.1% FS	
		時定数	2.5秒(出荷時)	
	上限/下限 アラーム	出力信号	フォトMOS-FET×2	
		容量	400V 200mA	
		ON抵抗	10Ω max OFF時漏れ電流1µ Amin	
周囲温度			-10°C~50°C(結露しないこと)	
絶縁抵抗			人力端子一括と接地端子間 50MΩ 以上(500VDCメカ)	
耐電圧			電源端子一括と接地端子間 1500VAC/10mA 1分間 入力端子一括と接地端子間 500VAC/10mA 1分間	
定格入力電圧・領	範囲		100~230VAC(85~264VAC) 50/60Hz	
消費電力			18VA	
質量			約500g(梱包箱含む)	
外形寸法			96(W)×48(H) ×135(D)mm(突起部含まず)	
耐振動			MIL-STD-810Dに準拠	
規格			EN61010-1:2001(2 nd Edition) 汚染度2/過電圧カテゴリI EN61326-1:2006 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008	
付属品			ダイジェスト版 取付け金具(2本1式 ビス含む) microSDカード	
オプション品			RS232C通信ケーブル(ミニジャック⇔D-SUB9ピンケーブル) 取付け金具(2本1式 ビス含む) microSDカード	



デジタルパネルレコーダの型式は、次のようになっています。



※バージョン変更などに対応



環境への取り組み

デジタルパネルレコーダでは、環境保護の一環として特定有害物質の使用を制限した「RoHS 指令」に対応しています。

🚸 RoHS指令とは

2006年7月よりEU(欧州連合)で施工された「RoHS指令」は、EUでの電気・電子機器に おける特定化学物質(6物質)の使用の制限をしている指令です。現在、EU地域に流通する電 気・電子機器はすべてRoHSに適合することが規制されています。

RoHS指令対象物質:

- 1. 鉛(Pb)
- 2. 水銀(Hg)
- 3. カドミウム(Cd)
- 4. 六価クロム(Cr⁶⁺)
- 5. ポリ臭化ビフェニール(PBB)
- 6. ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)

🧇 デジタルパネルレコーダのRoHS対応について

弊社で購入している部品(筐体、板金、電子部品等)また、製造工程で使用するハンダについて は、各メーカより次のいずれかの方法でRoHS対応品であることを確認しています。

★メーカ発行の納入仕様書にて RoHS 対応品であることを確認

★ メーカカタログにおいて RoHS 対応品であることを確認

★メーカ発行の非含有証明書、RoHS 適合証明書および化学物質含有調査結果等において確認

🚸 その他

デジタルパネルレコーダでは、使用する部品に対してRoHS指令で指定された6物質の含有率が規 定範囲内であることを確認していることから原則として、弊社ではRoHS指令対象物質含有量の分 析をおこなっておりませんのでご了承ください。

http://core1000.jp

