



オーバル受入出荷統合管理システム


- 通信制御 ●海上受入制御 ●タンク車受入制御 ●ローリー受入制御 ●防災監視 ●タンク在槽
- ローリー出荷制御 ●タンク車出荷制御 ●海上出荷制御 ●ドラム詰出荷制御 ●流量計検定 ●メンテナンス



流れに価値を加えます

株式会社 オーバル

■ 統合管理システム構築例



対応システム

統合管理システム

- 通信制御
- 海上受入制御
- タンク車受入制御
- ローリー受入制御
- 防災監視
- タンク在槽
- ローリー出荷制御
- タンク車出荷制御
- 海上出荷制御
- ドラム詰出荷制御
- 流量計検定
- メンテナンス

対応液種

- 石油類
- 液化石油ガス
- 化学
- 食品

出荷設備対応内容

- 集中制御方式
- 分散制御方式

出荷管理方式


- ハッチ管理
- 予約管理
- 定量管理

その他特記事項

- 流量計積算値伝送機能
- 添加剤制御機能
- リモートメンテナンス機能
- 配管・電気計装工事一式
- メータリングスキッド作成
- SVP・ブルーバ等検定設備

※独立した個別機能単位でのシステム構築も可能です。

【その他出荷システム】





システム機能一覧

通信制御	上位システム通信 元売会社様 EDI 通信
海上受入制御	在槽管理も含めた海上受入制御
タンク車受入制御	在槽管理も含めたタンク車受入制御
ローリー受入制御	在槽管理も含めたローリー受入制御
防災監視	火災・ガス・緊急停止・地震状態監視
タンク在槽	タンクレベルを元に、会社別・油種別・タンク別のデータ集計・表示・出力
ローリー出荷制御	ハッチ管理を含めた統合的ローリー出荷制御
タンク車出荷制御	タンク車出荷制御
海上出荷制御	タンク在槽管理も含めた海上出荷制御
ドラム詰出荷制御	200ℓドラム缶定量出荷制御
流量計検定	オンライン流量計検定制御
メンテナンス	リモートメンテナンス・メンテナンス契約による万全なサポート

オーバル 計装機器一覧

データサーバー

操作／監視端末

通信制御端末

ハッチ割付設定機（伝票発行プリンタ付属）

防爆型磁気／非接触 IC カードリーダー

防爆型フルドット LED 出荷表示器

リモートスタートスイッチ／変換ボックス

アース装置

V トルク

- 当カタログの仕様は平成21年12月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。



株式会社 オーバル

■本社・東京営業、国際営業部

TEL. (03) 3360-5141, 5151, 5121
FAX. (03) 3365-8601, 8605

- 札幌営業所 TEL. (011) 271-4051 FAX. (011) 271-5942
- 東北営業所 TEL. (022) 263-0773 FAX. (022) 262-0469
- 新潟営業所 TEL. (025) 245-6912 FAX. (025) 243-5634
- 北陸営業所 TEL. (076) 420-3690 FAX. (076) 420-3632
- 北関東営業所 TEL. (0480) 65-2434 FAX. (0480) 65-2357
- 千葉営業所 TEL. (0436) 62-6096 FAX. (0436) 62-6079
- 神奈川営業所 TEL. (045) 785-7392 FAX. (045) 785-7393
- 静岡営業所 TEL. (054) 280-6270 FAX. (054) 282-2230
- 中部営業所 TEL. (0566) 63-5655 FAX. (0566) 63-5657
- 大阪営業所 TEL. (06) 6190-6960 FAX. (06) 6190-6963

- 岡山営業所 TEL. (086) 456-2818 FAX. (086) 456-2029
- 山口営業所 TEL. (0834) 64-6221 FAX. (0834) 61-2205
- 九州営業所 TEL. (092) 607-8855 FAX. (092) 607-8900
- 大分営業所 TEL. (097) 551-0500 FAX. (097) 552-0435

代理店/販売店

オーバル

検索

製品の詳細については、web より
カタログ・一般仕様書をご参照ください。